# Canon

**Typ:** ***Canon BP-2L12 Li-ion 7.4V 1260mAh***

**Vlastnosti:** 45.19x33.30x30.20 mm, 70 g, Dark Grey, GPI Cells

Canon: ELURA 40MC, Elura 80, Elura 85, Elura 90, MV5i, MV5iMC, IXY DV3, MV800, MV830i, MV850i, MV880X, MVX300, MVX30i, MVX330i, MVX350i, MVX35i, MVX40, MVX45i, ZR100, ZR200, ZR300



**Čárový kód:** 8591849003335

**Identifikátor zboží:** PL235D-143

---

**Typ:** ***Canon BP-208 Li-ion 7.4 V 850mAh***

**Vlastnosti:** 63.10x40.45x8.20 mm, 30 g

DC10, DC20
IXY DVS1, MVX1Si, Optura S1



**Čárový kód:** 8591849017127

**Identifikátor zboží:** PL508L-637

skladem

---

**Typ:** ***Canon BP-308/308S/308B/315 Li-ion 7.4V 1620mAh***

**Vlastnosti:** SANYO Cells, 61.21x38.91x20.30 mm, 78 g

IXY DVM5, MVX4i, Optura 600



**Čárový kód:** 8591849016212

**Identifikátor zboží:** PL519G-854

skladem

---

**Typ:** ***Canon BP-406 Li-ion 7.4V 600mAh***

**Vlastnosti:** 55.20x48.30x10.40 mm, 70 g, Grey, GS Cells BP-406, BP-407, BP-412, BP-422-

Canon: DM-MV3, DM-MV3i, DM-MV3iMC, DM-MV3MC, DM-MV4, DM-MV4i, DM-MV4iMC,
Elura 10, Elura 10MC, Elura 2, Elura 20, Elura 20MC, Elura 2MC
IXY DV, IXY DV2, IXY DVM2, IXY DVM2-V
MV-3, MV-3i, MV-3iMC, MV-3MC, MV4, MV4i, MV4iMC, MVX10i, Optura 300



**Čárový kód:** 8591849003793

**Identifikátor zboží:** PL406-248

---

**Typ:** ***Canon BP-412 Li-ion 7.4V 1400mAh***

**Vlastnosti:** 55.20x48.30x21.00 mm, 79 g, Grey, Mitsubishi Cells

Canon: DM-MV3, DM-MV3i, DM-MV3iMC, DM-MV3MC, DM-MV4, DM-MV4i, DM-MV4iMC,
Elura 10, Elura 10MC, Elura 2, Elura 20, Elura 20MC, Elura 2MC
IXY DV, IXY DV2, IXY DVM2, IXY DVM2-V
MV-3, MV-3i, MV-3iMC, MV-3MC, MV4, MV4i, MV4iMC, MVX10i, Optura 300



**Čárový kód:** 8591849003809

**Identifikátor zboží:** PL412M-851

---

**Typ:** ***Canon BP-511/ 512 Li-ion 7.4V 1400mAh***

**Vlastnosti:** 55.10x38.20x21.00 mm, 76 g, Grey, Mitsubishi Cells

Canon: MV-300, MV-300i, MV-30i, MV-400i, MV-430i, MV-450i, MV600i, MV630i, MV650i, MVX100i, MVX150i, MVX2i, MVX1i, Optura Pi, Optura 10, Optura 20, Optura 100MC, Optura 200MC Foto: PowerShot G2, PowerShot G3, PowerShot G1, PowerShot G5, PowerShot G6, PowerShot Pro1, PowerShot 90 IS, EOS 300D, EOS 10D, EOS 20D, EOS D30, EOS Kiss, ZR-10, ZR-20, ZR-60, ZR-25mc, ZR-30mc, ZR-50MC, ZR-65MC, ZR-70MC



**Čárový kód:** 8591849003816

**Identifikátor zboží:** PL511W-851

---

**Typ:** ***Canon BP-511/ 512 Li-ion 7.4V 1400mAh stříbrná***

**Vlastnosti:** 55.10x38.20x21.00 mm, 76 g, Silver, Mitsubishi Cells

Canon: MV-300, MV-300i, MV-30i, MV-400i, MV-430i, MV-450i, MV600i, MV630i, MV650i, MVX100i, MVX150i, MVX2i, MVX1i, Optura Pi, Optura 10, Optura 20, Optura 100MC, Optura 200MC Foto: PowerShot G2, PowerShot G3, PowerShot G1, PowerShot G6, PowerShot Pro1, PowerShot 90 IS, EOS 300D, EOS 10D, EOS 20D, EOS D30, EOS Kiss, ZR-10, ZR-20, ZR-60, ZR-25mc, ZR-30mc, ZR-50MC, ZR-65MC, ZR-70MC



**Identifikátor zboží:** PL511S-851

**Typ:** ***Canon BP-522 Li-ion 7.4V 2800mAh***

**Vlastnosti:** 55.10x38.20x39.90 mm, 146 g, Silver/ Black, Mitsubishi Cells

Canon: G-1, MV-300, MV-300i, MV-30i, MV-400i, MV-430i, MV-450i, MV600i, MV630i, MV650i,MV730i,MV750i,MVX100i, MVX150i, MVX2i, MVXIi, optura 10, Optura 100MC, optura 20, optura 200MC, OPTURA Pi, ZR10, ZR-10, ZR-20, ZR25, ZR-25mc, ZR30, ZR-30mc, ZR-45MC, ZR 50MC, ZR60, ZR65MC, ZR70MC



**Identifikátor zboží:** PL522W-851

| | bez DPH | DPH | cena s DPH |
|---|---|---|---|
| **Pořizovací cena:** | **924,33** Kč | **175,67** Kč | **1,100,00** Kč |

**Typ:** ***Canon BP-535 Li-ion 7.4V 4200mAh***

**Vlastnosti:**

Canon: ZR-80, ZR-85, ZR-90



**Typ:** ***Canon BP-608A Li-ion 7.2V 950mAh***

**Vlastnosti:** 70.50x30.00x16.00 mm, 61 g, Black, Sanyo Cells

Canon:
DV-MV100, DV-MV20, ELURA, ZR10, ZR100 ,ZR CV11



**Čárový kód:** 8591849003847

**Identifikátor zboží:** PL-608B-146

**Typ:** ***Canon BP-617 Li-ion 7.2V 1850mAh***

**Vlastnosti:** 70.50x30.00x37.00 mm, 102 g, Black, Panasonic Cells

Canon: DV-MV20, ELURA, ZR10, ZR100, ZR-CV



**Čárový kód:** 8591849003854

**Identifikátor zboží:** PL617-868

**Typ:** ***Canon BP-911/914/915 Li-ion 7.2V 1850mAh***

**Vlastnosti:** 70.00x38.00x20.50 mm, 99 g, Black, Panasonic Cells

Canon: Optura, Ultura, Vistura, ES410V 8mm,ES8000V, DM-MV1, DM-MV10, ES-300V, ES4000, ES-50,ES-5000, ES-520A, ES55, ES-6000, ES-6500V,ES-7000es,ES-7000VES8100H18,ES-8100V,ES-8200V, G-1000, G-10Hi, G-1500, GL-1,GL2(Mini DV), MV1, MV10, MV100, MV200, OPTURA, UC-V100, C-V10Hi, UC-V200, UC-V20Hi,UC-V30Hi, UC-X1Hi, UCX-2, UC-X2Hi,GL2, XM-2, XM-1, XL1, XL1S
UC-X2Hi, UC-X30Hi, UC-X40Hi,UC-X45Hi, UC-X50Hi
UC-X55Hi,Ultura, V-40, V-400,V-40Hi, V-420, Vistura



**Čárový kód:** 8591849003861

**Identifikátor zboží:** PL914-868

**Typ:** ***Canon BP-924/927/930 Li-ion 7.2V 3700mAh***

**Vlastnosti:** 70.00x38.00x40.00 mm, 181 g, Black, Panasonic Cells

Canon: DM-MV1, DM-MV10, ES-300V, ES-4000, ES-410V, ES-50, ES-5000, ES-520A,ES-6000, ES-6500V, ES-7000es, ES-7000V, ES-8000V, ES8100H18, ES-8100V,ES-8200V, G-1000, G-10Hi, G-1500, GL-1, GL2(Mini DV),MV1, MV10, MV100, MV200, OPTURA,UC-V100, UC-V10Hi, UC-V200, UC-V20Hi, UC-V30Hi, UC-X1Hi, UCX-2, UC-X2Hi,XL1, XL1S,GL2 Ultura, Vistura,XM-2,XM-1, UC-X2Hi,UC-X30Hi, UC-X40Hi,
UC-X45Hi, UC-X50Hi, UC-X55Hi



**Čárový kód:** 8591849003878

**Identifikátor zboží:** PL-927-866

**Typ:** ***Canon PB-941 Li-ion 7.2V 5500mAh***

**Vlastnosti:** 70.00x38.00x61.00 mm, 270 g, Black, Panasonic Cells

Canon: DM-MV1, DM-MV10, ES-300V, ES-4000, ES-410V, ES-50, ES-5000, ES-520A, ES-6000, ES-6500V, ES-7000es, ES-7000V, ES-8000V, ES8100H18, ES-8100V, ES-8200V, G-1000, G-10Hi, G-1500, GL-1,GL2(Mini DV), MV1, MV10, MV100, MV200, OPTURA, UC-V100, UC-V10Hi,GL2 ,UC-V200, UC-V20Hi, UC-V30Hi, UC-X1Hi, UCX-2, UC-X2Hi,XL1, XL1S,Mini DV Ultura, Vistura,XM-2,XM-1, UC-X30Hi
UC-X40Hi, UC-X45Hi, UC-X50Hi, UC-X55Hi



**Čárový kód:** 8591849003885

**Identifikátor zboží:** PL941-864

| | bez DPH | DPH | cena s DPH |
|---|---|---|---|
| **Pořizovací cena:** | **1,260,45** Kč | **239,55** Kč | **1,500,00** Kč |

**Typ:** ***Canon BP-711/714/ Ni-CD 6V 1300mAh***

**Vlastnosti:** 90.00x47.00x20.50 mm, 148 g, Black, Panasonic Cells

Canon: 6022DW, A-10, A-2, E-07, E-09, E-20, E-210, E-230, E-250, E-30, E-350,E-40, E-440, E-460, E-50, E-51, E-520, E-53, E-57, E-60, E-61, E-63, E-640, E-65, E-66, E-67, E-70, E-700, E-77, E-80, E-800, E-808, E-90, EQ-305, ES-100, ES-1000, ES-10V, ES-200, ES-2000, ES20V, ES-270, ES-290, ES300, ES-3000, ES-500, ES-550, ES-600, ES-70, ES-750, ES-80, ES-800, ES-90, ES-900, ES-970, EX-1, H-460, H-480, H-640, H-660, H-680, H-800, H-850UC-1, UC-20, UCS-1, UCS-2, UCS-3, UCS-5, VME-70A, VT-LC50



**Čárový kód:** 8591849003915

**Identifikátor zboží:** PB-711-1.2

**Typ:** ***Canon BP-711/714/ Ni-Cd 6V 1800mAh***

**Vlastnosti:** 90.00x47.00x38.00 mm, 265 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells

Canon: 6022DW, A-10, A-2, E-07, E-09, E-20, E-210, E-230, E-250, E-30, E-350, E-40, E-440, E-460, E-50, E-51, E-520, E-53, E-57, E-60, E-61, E-63, E-640, E-65, E-66, E-67, E-70, E-700, E-77, E-80, E-800, E-808, E-90, EQ-305, ES-100, ES-1000, ES-10V, ES-200, ES-2000, ES20V, ES-270, ES-290, ES300, ES-3000, ES-500, ES-550, ES-600, ES-70, ES-750, ES-80, ES-800, ES-90, ES-900, ES-970, EX-1, H-460, H-480, H-640, H-660, H-680, H-800, H-850UC-1, UC-20, UCS-1, UCS-2, UCS-3, UCS-5, VME-70A, VT-LC50



**Čárový kód:** 8591849003946

**Identifikátor zboží:** PB-735B-17C

**Typ:** ***Canon BP-711/714/ Ni-Mh 6V 2100mAh***

**Vlastnosti:** 90.00x47.00x20.50 mm, 185 g, Black, Panasonic Cells

Canon: 6022DW, A-10, A-2, E-07, E-09, E-20, E-210, E-230, E-250, E-30, E-350, E-40, E-440, E-460, E-50, E-51, E-520, E-53, E-57, E-60, E-61, E-63, E-640, E-65, E-66, E-67, E-70, E-700, E-77, E-80, E-800, E-808, E-90, EQ-305, ES-100, ES-1000, ES-10V, ES-200, ES-2000, ES20V, ES-270, ES-290, ES300, ES-3000, ES-500, ES-550, ES-600, ES-70, ES-750, ES-80, ES-800, ES-90, ES-900, ES-970, EX-1, H-460, H-480, H-640, H-660, H-680, H-800, H-850UC-1, UC-20, UCS-1, UCS-2, UCS-3, UCS-5, VME-70A, VT-LC50



**Čárový kód:** 8591849003922

**Identifikátor zboží:** PB-711-2.0H

**Typ:** ***Canon PB-711/714/ Ni-Mh 6V 4000mAh***

**Vlastnosti:** 90.00x47.00x38.00 mm, 301 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells

Canon: 6022DW, A-10, A-2, E-07, E-09, E-20, E-210, E-230, E-250, E-30, E-350, E-40, E-440, E-460, E-50, E-51, E-520, E-53, E-57, E-60, E-61, E-63, E-640, E-65, E-66, E-67, E-70, E-700, E-77, E-80, E-800, E-808, E-90, EQ-305, ES-100, ES-1000, ES-10V, ES-200, ES-2000, ES20V, ES-270, ES-290, ES300, ES-3000, ES-500, ES-550, ES-600, ES-70, ES-750, ES-80, ES-800, ES-90, ES-900, ES-970, EX-1, H-460, H-480, H-640, H-660, H-680, H-800, H-850UC-1, UC-20, UCS-1, UCS-2, UCS-3, UCS-5, VME-70A, VT-LC50



**Čárový kód:** 8591849003939

**Identifikátor zboží:** Pb-735-4.0H

## Hitachi

**Typ:** ***Hitachi DZ-BP07S Li-ion 7,2V 680mAh***

**Vlastnosti:** 41.42x36.05x17.00 mm, 35.5 g, Dark Grey, GS Cells

Hitachi: DZ-MV350A, DZ-MV380A, DZ-MV550, DZ-MV580



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PL407D-534x

**Typ:** ***Hitachi DZ-BP14 Li-ion 7.2V 1100mAh***

**Vlastnosti:** 59.50x36.00x19.50 mm, 62 g, Dark Grey, Panasonic Cells

Hitachi: DZ-MV200A, DZ-MV200E, DZ-MV208E, DZ-MV230A, DZ-MV230E, DZ-MV250, DZ-MV270A, DZ-MV270E



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PL120-751x

**Typ:** ***Hitachi DZ-BP14S Li-ion 7,2V 1360mAh***

**Vlastnosti:** 41.42x36.05x30.05 mm, 66 g, Dark Grey, GS Cells

Hitachi: DZ-MV350A, DZ-MV380A, DZ-MV550, DZ-MV580



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PL414D-534x

**Typ:** ***Hitachi DZ-BP16 Li-ion 7.2V 1700mAh***

**Vlastnosti:** 59.50x36.00x36.50 mm, 118 g, Dark Grey, Panasonic Cells
Hitachi: DZ-MV200A, DZ-MV200E, DZ-MV208E, DZ-MV230A, DZ-MV230E, DZ-MV250, DZ-MV270A, DZ-MV270E



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PL220-175x

**Typ:** ***Hitachi DZ-BP28 Li-ion 7.2V 2500mAh***

**Vlastnosti:** 57.50x35.80x53.25 mm, 152 g, Dark Grey, Mitsubishi Cells
Hitachi: DZ-MV200A, DZ-MV200E, DZ-MV208E, DZ-MV230A, DZ-MV230E, DZ-MV250, DZ-MV270A, DZ-MV270E

**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PL320D-380x

**Typ:** ***Hitachi VM-BPL13 Li-ion 7.2V 1850mAh***

**Vlastnosti:** 70.00x38.00x20.00 mm, 95 g, Dark Grey,Panasonic Cells
Hitachi: VM-E340A, VM-E530A, VM-E535LA, VM-E540LA, VM-E545LS, VM-E555LA, VM-E635LA, VM-E645LA, VM-E755LA, VM-E855LA, VMH-835LA, VM-H955LA



**Čárový kód:** 8591849003984

**Identifikátor zboží:** PLC506D-866xxx

skladem

**Typ:** ***Hitachi VM-BPL13/60 Li-ion 7.2V 1850mAh***

**Vlastnosti:** 70.00x38.00x20.00 mm, 95 g, Dark Grey, Panasonic Cells
Panasonic: NV-DS1, NV-DS5, PV-SD4090, PV-SD5000, AG-BP15P, NV-DX1, NV-DX100, PV-DBP5, PV-DV1000
Hitachi: VM E 340E, VM-E340A, VM-E530A,VM-E535LA,
VM-E540LA, VM-E545LS, VM-E555LA, VM-E635LA, VM-E645LA, VM-E755LA, VM-E855LA, VM-H755LA, VM-

H855LA, VM-H955LA, VMH-835LA JVC: GR-DVL9000U, GR-DVM1U, GR-DVM801, GR-VBM1



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PL480D-866xx

**Typ:** ***Hitachi VM-BPL27/30/60 Li-ion 7,2V 3700mAh***

**Vlastnosti:** 70.95x38.20x38.60 mm, 180 , Dark Grey, Panasonic Cells

VM-645LA, VM-945LA, VM-D865, VM-D865LA, VM-D873LA, VM-D875LA, VM-D965, VM-D965LA, VM-D975LA, VM-E340A, VM-E350A, VM-E368E, VM-E368LE, VM-E455LA, VM-E465LA, VM-E530A, VM-E535LA, VM-E540LA VM-E545LA, VM-E545LA, VM-E545LA ,VM-E545LS, VM-E555, VM-E555LA, VM-E563LA, VM-E565, VM-E565LA, VM-E568E, VM-E568LE, VM-E573LA, VM-E635LA, VM-E645LA, VM-E755LA, VM-E835LA, VM-E855LA, VM-H575LA, VM-H635A, VM-H640A, VM-H650, VM-H650A, VM-H655LA, VM-H665LA, VM-H675LA, VM-H755, VM-H755LA, VM-H765LA, VM-H768LE, VM-H835LA, VM-H845L VM-H845LA, VM-H855LA, VM-H91E, VM-H945LA, VM-H955LA

**Čárový kód:** 8591849017189

**Identifikátor zboží:** PL490D-866

**Typ:** ***Hitachi VM-NP500, VM-NP520 Li-ion 7.2V 1850mAh***

**Vlastnosti:**

Hitachi: VNM-E635A, VL-H575, VM-500H, VM-8300ES, VM-E330E, VM-E340E, VM-E350A, VM-E520E, VM-E535, VM-E545LE, VM-E548LE, VM-E55A, VM-E565E, VM-E56A, VM-E58A, VM-E620A, VM-E625LA, VM-E635LE, VM-E640A, VM-E650, VM-E650A, VM-E710A, VM-E71A, VM-E81A, VM-H10, VM-H18A, VM-H38A, VM-H39A, VM-H57A, VM-H59A, VM-H620A, VM-H625, VM-H630E, VM-H70H, VM-H71, VM-H710A, VM-H720A, VM-H725U, VM-H755LA, VM-H81A, VM-H81E, VM-H825LA, VM-H835LE, VM-H845LE, VM-H91E, VM-H945LA, VM-H946LE, VM-H955LE, VM-SP1A,VNM-E635A



**Identifikátor zboží:** PLC506D-866x

**Typ:** **Hitachi VM-BP22/BP81 Ni-Mh 6V 2100mAh**

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x20.00 mm, 185 g, Black, Panasonic Cells

Hitachi: E10, E15, HITACHI VMH520E, SP1, SP1E, VEEA6, VM-100, VM-2000A, VM-200A, VM-2100A, VM-210E, VM-3000A, VM-3150, VM-3150A, VM-5000, VM-500E, VM-5100A, VM-6000A, VM-600E, VM-6100A, VM-C1A, VM-E10E, VM-E15E, VM-E16E, VM-E18A, VME-210E, VME21E, VME22, VME220E, VME228E, VME230E, VME23E, VME25E, VME26, VME29E, VME31, VME310E, VME31E, VME38, VME410E, VME420E, VME535E, VME53E, VME54E, VME57E, VME8, VMH100, VMH18E, VMH25E, VMH37E, VMH3875, VMH38E, VMH39E, VMH510E, VMH53E, VMH57E, VMH58E, VMH59E, VMH610E, VMH620E, VMH710E, VMSP1E



**Čárový kód:** 8591849004028

**Identifikátor zboží:** PB-270-2.0H

## JVC

**Typ:** ***JVC BN-VF707/707U, BN-VF714 Li-ion 7.2V 1400mAh***

**Vlastnosti:** 41.00x37.50x39.30 mm, 91.5 g

JVC:
GR-D240, GR-D246, GR-D247, GR-D250, GR-D250U, GR-D250US, GR-D270, GR-D270US, GR-D271, GR-D271US, GR-D275, GR-D275US, GR-D29, GR-D290, GR-D290AC, GR-D290AH, GR-D290US, GR-D295, GR-D295US, GR-DF420, GR-DF430, GR-DF430US, GR-DF 450, GR-DF470, GR-DF540, GR-DF550, GR-DF565, GR-DF570, GR-DF590, GR-X5/E/US, GZ-D240, GZ-D270, GZ-DF420, GZ-DF470

!! POZOR ZATÍM NEKOMPATIBILNÍ S GZ-MG20 / GZ-MG30 / GZ-MG40 / GZ-MG50 / GZ-MG70 !!



**Čárový kód:** 8591849015840

**Identifikátor zboží:** PL714D-174

**Typ:** ***JVC BN-VF707/707U Li-ion 7.2V 700mAh***

**Vlastnosti:** 41.00x37.50x22.50 mm, 50 g

JVC:
GR-D240, GR-D246, GR-D247, GR-D250, GR-D250U, GR-D250US, GR-D270, GR-D270US, GR-D271, GR-D271US, GR-D275, GR-D275US, GR-D29, GR-D290, GR-D290AC, GR-D290AH, GR-D290US, GR-D295, GR-D295US, GR-DF420, GR-DF430, GR-DF430US, GR-DF 450, GR-DF470, GR-DF540, GR-DF550, GR-DF565, GR-DF570, GR-DF590, GR-X5/E/US, GZ-D240, GZ-D270, GZ-DF420, GZ-DF470
!! POZOR ZATÍM NEKOMPATIBILNÍ S GZ-MG20 / GZ-MG30 / GZ-MG40 / GZ-MG50 / GZ-MG70 !!



**Čárový kód:** 8591849015833

**Identifikátor zboží:** PL707D-174

**Typ:** ***JVC BN-VM200, BN-VM200U Li-Pol 7,2V 750mAh***

**Vlastnosti:**

JVC: EVERIO, GZ-MC100, GZ-MC500



**Čárový kód:** 8591849015369

**Identifikátor zboží:** PL208D-724

**Typ:** **JVC BN-V107 Li-ion 7,2V 850mAh**

**Vlastnosti:** 69.30x50.00x6.85 mm, 42 g, Metallic Blue Grey, Panasonic Cells

JVC: GR-DVP3U, GR-DVP7, GR-DX35K, GR-DX95K, GR-DX25,GR-DX75US,GR-DX97US,GR-DX77US GR-DX95K ,GR-DVP9US, GR-DX300US



**Čárový kód:** 8591849004035

**Identifikátor zboží:** PL-108F-306

**Typ:** ***JVC BN-V114 Li-ion 7,2V 1700 mAh***

**Vlastnosti:** 68.55x50.00x17.00 mm, 95 g, Metallic Blue-Grey, LG Cells

JVC: GR-DVP3U, GR-DVP7, GR-DX35K, GR-DX95K, GR-DX25,GR-DX75US,GR-DX97US,GR-DX77US GR-DX95K ,GR-DVP9US, GR-DX300US



**Čárový kód:** 8591849004042

**Identifikátor zboží:** PL-115F-306

**Typ:** ***JVC BN-V207 Li-ion 7.2V 1100mAh***

**Vlastnosti:** 74.70x40.20x20.60 mm, 104 g, Silver Champagne, Hitachi Cells

JVC: GR-DVF11, GR-DVF21, GR-DVF21U, GR-DVF31, GR-DVF31U, GR-DVL20,GR-DVL25, GR-DVL28, GR-DVL30, GR-DVL33, GR-DVL35, GR-DVL38,
GR-DVL40, GR-DVL45, GR-DVL48, GR-DVL9500



**Čárový kód:** 8591849004059

**Identifikátor zboží:** PL207-75

**Typ:** ***JVC BN-V214 Li-ion 7.2V 1850mAh***

**Vlastnosti:** 74.70x40.20x20.60 mm, 103 g, Dark Grey, Panasonic Cells

JVC: GR-DVF11, GR-DVF21, GR-DVF21U, GR-DVF31, GR-DVF31U,GR-DVL20, GR-DVL25, GR-DVL28, GR-DVL30, GR-DVL33, GR-DVL35, GR-DVL38,
GR-DVL40, GR-DVL45, GR-DVL48, GR-DVL9500



**Čárový kód:** 8591849004066

**Identifikátor zboží:** PL214-868

**Typ:** ***JVC BN-V306,BN-V306U Li-ion 7,2V 850mAh***

**Vlastnosti:** 53.75x33.2x18.20 mm, 51 g, Metallic Silver, LG Cells
JVC: GR-DVM76, GR-DVM76U, GR-DVM96, GR-DVM96U, GR-DVX707



**Čárový kód:** 8591849008378

**Identifikátor zboží:** PL308M-308

**Typ:** ***JVC BN-V312,BN-V312U Li-ion 7,2V 1700mAh***

**Vlastnosti:** 53.75x33.2x32.7 mm, 96 g, Metallic silver, LG Cells
JVC: GR-DVM76, GR-DVM76U, GR-DVM96, GR-DVM96U, GR-DVX707



**Identifikátor zboží:** PL316M-308

**Typ:** ***JVC BN-V37U Li-ion 3,6V 900mAh***

**Vlastnosti:** 50.20x30.40x14.10 mm, 30 g, Sanyo cells
JVC: GC-QX3HDU, GC-QX3U, GC-QX5HDU, GC-X1, GC-X3



**Identifikátor zboží:** PL37D-148

**Typ:** ***JVC BN-V408 Li-ion 7,2V 850mAh***

**Vlastnosti:** 55.00x37.40x22.50 mm, 66 g, Dark Grey, Panasonic Cells
JVC: DV2000, DVL100, DVL105, DVL107, DVL108, DVL109, DVL200, DVL205, DVL300,
DVL305, DVL307, DVL308, DVL309, DVL357, DVL500, DVL507, DVL800, DVL805,
GR-DVL145, GR-DV2000U, GR-DVL310, GR-DVL310U, GR-DVL505U, GR-DVL510U, GR-DVL915U, GR-D200,DV GR-D50K,GR-D70K,
GR-D90K ,GR-D30 ,GR-DVL920U, GR-HD1US ,GR-DVL720U ,GR-DVL725U, GR-DVL805U
GR-DVL815U, GR-DVL820U, GR-D33, GR-D33ER,GR-DVL150



**Identifikátor zboží:** PL408D-175

**Typ:** ***JVC BN-V416 Li-ion 7.2V 2200mAh***

**Vlastnosti:** 55.00x37.40x39.40 mm, 122 g, Dark Grey, Panasonic Cells

JVC: DV2000, DVL100, DVL105, DVL107, DVL108, DVL109, DVL200, DVL205, DVL300,
DVL305, DVL307, DVL308, DVL309, DVL357, DVL500, DVL507, DVL800, DVL805,
GR-DVL145, GR-DV2000U, GR-DVL310, GR-DVL310U, GR-DVL505U, GR-DVL510U, GR-DVL915U, GR-D200,DV
GR-D50K,GR-D70K,
GR-D90K ,GR-D30,GR-DVL920U, GR-HD1US ,GR-DVL720U ,GR-DVL725U, GR-DVL805U
GR-DVL815U, GR-DVL820U,GR-DVL150



**Identifikátor zboží:** PL416-756

**Typ:** ***JVC BN-V428 Li-ion 7.2V 3400mAh***

**Vlastnosti:**



**Identifikátor zboží:** PL428D-380

skladem

**Typ:** ***JVC BN-V507 Li-ion 7.2V 850mAh***

**Vlastnosti:** 70.90x51.50x8.40 mm, 56 g, Dark Grey

JVC: DVM50, DVM70, DVM80, DVM90, DVX10, DVX4, DVX40, DVX7, DVX70, DVX8, DVX80, DVX9, DVX90, GR-DVM50, GR-DVM55, GR-DVM70U, GR-DVM75U, GR-DVM80U, GR-DVM90U, GR-DVX40A
GR-DVX78, M50, M70



**Čárový kód:** 8591849004097

**Identifikátor zboží:** PL507-386S

**Typ:** **JVC BN-V514 Li-ion 7.2V 1850mAh**

**Vlastnosti:** 70.90x51.50x30.50 mm, 101 g, Dark Grey, Silver, Panasonic Cells

JVC: DVM50, DVM70, DVM80, DVM90, DVX10, DVX4, DVX40, DVX7, DVX70, DVX8, DVX80, DVX9, DVX90, GR-DVM50, GR-DVM55, GR-DVM70U, GR-DVM75U, GR-DVM80U, GR-DVM90U, GR-DVX40A
GR-DVX78, M50, M70



**Čárový kód:** 8591849004103

**Identifikátor zboží:** PL514-866S

---

**Typ:** **JVC BN-V607 Li-ion 7.2V 850mAh**

**Vlastnosti:** 57.00x38.00x19.50 mm, 63 g, Dark Grey, Panasonic Cells

JVC: DV3U, DV5U, DV808, DVL9200, DVL9300, DVL9600, DVL9700, DVM5, DVM828, GR-DV3, GR-DV3U, GR-DV5U, GR-DVL300, GR-DVL9500U, GR-DVL9800, GR-DVM5, GR-DVM5U, GV-HT1U



**Čárový kód:** 8591849004110

**Identifikátor zboží:** PL607C-175

---

**Typ:** ***JVC BN-V615 Li-ion 7,2V 1700mAh***

**Vlastnosti:** 57.00x38.00x36.50 mm, 120 g, Dark Grey, Panasonic Cells

JVC: DV3U, DV5U, DV808, DVL9200, DVL9300, DVL9600, DVL9700, DVM5, DVM828, GR-DV3, GR-DV3U, GR-DV5U, GR-DVL300, GR-DVL9500U, GR-DVL9800, GR-DVM5, GR-DVM5U, GV-HT1U



**Identifikátor zboží:** PL615-75

---

**Typ:** ***JVC BN-V712U/V714 Li-ion 3,6V 1850mAh***

JVC: GR-DV1, GR-DV14, GR-DV1U, GR-DV1W, GR-DV2, GR-DVJ70



**Identifikátor zboží:** PL712D-866

---

**Typ:** ***JVC BN-V812/V814 Li-ion 7,2V 3700mAh stejné jako Panasonic VW-VBD1/B20***

**Vlastnosti:** 70.95x38.20x38.60 mm, 180 , Dark Grey, Panasonic Cells

VM-645LA, VM-945LA, VM-D865, VM-D865LA, VM-D873LA, VM-D875LA, VM-D875LA, VM-D965, VM-D965LA, VM-D965, VM-D975LA, VM-E340A, VM-E350A, VM-E368E, VM-E368LE, VM-E455LA, VM-E465LA, VM-E530A, VM-E535LA, VM-E540LA, VM-E545LA, VM-E545LS, VM-E555LA, VM-E563LA, VM-E565, VM-E565LA, VM-E555, VM-E568E, VM-E568LE, VM-E573LA, VM-E635LA, VM-E645LA, VM-E755LA, VM-E835LA, VM-E855LA VM-H575LA, VM-H635A, VM-H640A, VM-H650, VM-H650A, VM-H655LA, VM-H665LA, VM-H675LA, VM-H755, VM-H755LA, VM-H765LA, VM-H768LE, VM-H835LA, VM-H845L, VM-H845LA, VM-H855LA, VM-H91E, VM-H945LA, VM-H955LA

**Identifikátor zboží:** PL490D-866xx

**Typ:** **JVC BN-V812/814U Li-ion 7.2V 1850mAh stejné jako Panasonic VW-VBD1/B20**

**Vlastnosti:** 70.00x38.00x20.00 mm, 95 g, Dark Grey, Panasonic Cells

JVC:
GR-DVL9000U, GR-DVM1U, GR-DVM801, GR-VBM1

Panasonic:
AG-BP15P, AG-BP25, AG-EZ1, GA-EZ20, NV-DA1EN, NV-DE3, NV-DJ1, NV-DJ100, NV-DS5, NV-DX1, NV-DX100, PV-DBP5, PV-DV1000



**Identifikátor zboží:** PL480D-866

**Typ:** ***JVC Ni-Cd 9.6V 1200 mAh***

**Vlastnosti:** 111.50x66.00x30.50 mm, 256 g, Black, Panasonic Cells

JVC: GR-25U, GR-2U, GR-303, GR-303EG, GR-303U, GR-35U, GR-40, GR-400, GR-40U, GR-45, GR-450, GR-55, GR-5505, GR-60U, GR-65EG, GR-707U,
GR-A30, GR-C11, GR-C1U, GR-C25?, GR-C250, GR-C55, GR-C7, GR-C7U, GR-C9, GR-S35, GR-S505EG, GR-S505U, GR-S55, GR-S707, GR-S707EG, GR-S70EG, GR-S70U, GR-S75, GR-S77U, GR-S99, GR-S99EG, GR-SZ1, GR-SZ9U

Panasonic NV-MCxx



**Čárový kód:** 8591849004134

**Identifikátor zboží:** PB-960-11N

**Typ:** ***Two Ways Li-ion 7.2V 1850mAh-2300mAh***

**Vlastnosti:** Li-ion náhrada Ni-Cd & Ni-MH 6V baterií, 89.20x46.00x25.00 mm, 109 g, Black, Panasonic

Náhrada baterií JVC: BNV11U, BNV12, BNV140U, BNV14U, BNV18, BNV20, BNV22, BNV25U, BNV400, BNV60U
JVC: GR315, GR315S, GR323, GR323EG, GR325, GR325S, GRAK5BKU, GRAW1, GRAW10S, GRAW1EG, GRAX230U, GRAX10, GRAX1000U, GRAX1010U, GRAX10EG, GRAX10U, GRAX15S, GRAX17, GRAX17S, GRAX2, GRAX20, GRAX200, GRAX201U, GRAX20S, GRAX210EG, GRAX210U, GRAX220U, GRAX25, GRAX25S, GRAX260EG, GRAX270, GRAX280EK, GRAX2EG, GRAX300, GRAX301, GRAX350, GRAX360EG, GRAX37, GRAX40, GRAX400, GRAX401, GRAX404U, GRAX410U, GRAX420U, GRAX430U, GRAX45, GRAX460, GRAX460, GRAX47, GRAX470, GRAX48, GRAX480, GRAX5, GRAX50, GRAX500, GRAX501, GRAX50EG, GRAX510, GRAX55, GRAX55U, GRAX5EG, GRAX60, GRAX600, GRAX606U, GRAX640, GRAX65, GRAX650, GRAX650S, GRAX657, GRAX66, GRAX660, GRAX68, GRAX7, GRAX70, GRAX700U, GRAX704, GRAX710U, GRAX720, GRAX730U, GRAX75, GRAX750U, GRAX754, GRAX75EG, GRAX760, GRAX760U, GRAX767, GRAX7EG, GRAX7U, GRAX800, GRAX808U, GRAX810U, GRAX82, GRAX820, GRAX82S, GRAX830U, GRAX840, GRAX857, GRAX900U, GRAX90U, GRAX910U, GRAX920U, GRAX92S, GRAX930U, GRAX940, GRAX941, GRAX957, GRAX970U, GRAXM205, GRAXM210, GRAXM217, GRAXM220, GRAXM225, GRAXM230U, GRAXM237, GRAXM30, GRAXM310, GRAXM317, GRAXM405, GRAXM510, GRAXM511, GRAXM710, GRAXM717, GRAXM910, GRAXM917, GRC99E, GRDVA1, GRDVF1, GRDVF20, GRDVF25, GRDVF3, GRDVF7, GREX1, GREZ1, GREZ1EG, GRFMX105S, GRFMX15, GRFMX15EK, GRFMX16, GRFMX161, GRFMX25, GRFMX333, GRFMX35, GRFMX405S, GRFMX45, GRFMX55, GRFMX555, GRFMX605, GRFMX605S, GRFMX65, GRFMX75, GRFX10, GRFX101, GRFX101S, GRFX102S, GRFX11, GRFX12, GRFX120, GRFX14, GRFX15, GRFX20, GRFX220, GRFX30, GRFX305, GRFX33, GRFX40, GRFX401S, GRFX405, GRFX43, GRFX50, GRFX505, GRFX53, GRFX60, GRFX601S, GRFX65, GRFXM105, GRFXM106EG, GRFXM16, GRFXM17, GRFXM270, GRFXM37EG, GRFXM38, GRFXM405, GRFXM66, GRHF700, GRHF705U, GRHF805, GRLT10, GRLT5, GRLT7, GRLT90, GRLT91, GRM3, GRM32S, GRM3EG, GRM3U, GRM44, GRM4U, GRM5, GRM5EG, GRM5U, GRM7, GRM7PRO, GRS90S, GRS95, GRSV3, GRSV7U, GRSX1, GRSX140, GRSX17, GRSX18EG, GRSX20, GRSX21, GRSX210, GRSX21EG, GRSX23, GRSX24, GRSX41, GRSX51, GRSX52, GRSX850, GRSX851, GRSX867, GRSX9, GRSX90, GRSX90EG, GRSX92S, GRSX950, GRSX960U, GRSXM106S, GRSXM180, GRSXM240U, GRSXM25, GRSXM26, GRSXM260, GRSXM26EG, GRSXM27, GRSXM27EG, GRSXM28, GRSXM307,

GRSXM320, GRSXM321, GRSXM330U, GRSXM337, GRSXM340U, GRSXM46, GRSXM460, GRSXM46EG, GRSXM47, GRSXM470, GRSXM48, GRSXM515, GRSXM520, GRSXM525, GRSXM527, GRSXM55, GRSXM58EE, GRSXM607, GRSXM61, GRSXM62, GRSXM71, GRSXM72, GRSXM720, GRSXM730U, GRSXM737, GRSXM740U, GRSXM75, GRSXM760, GRSXM770, GRSXM81, GRSXM82, GRSXM91, GRSXM915, GRSXM92, GRSXM920, GRSXM930U, GRSXM937, GRSZ1, GRSZ7, GRSZ9,



**Identifikátor zboží:** PLM410-866x

**Typ:** ***Two Ways Li-ion 7.2V 3700mAh-4700mAh***

**Vlastnosti:** Li-ion náhrada Ni-Cd & Ni-MH 6V baterií, 89.20x46.00x43.20 mm, 203 g, Black, Panasonic

Náhrada baterií JVC: BNV11U, BNV12, BNV140U, BNV14U, BNV18, BNV20, BNV22, BNV25U, BNV400, BNV60U, JVC: GR315, GR315S, GR323, GR323EG, GR325, GR325S, GRAK5BKU, GRAW1, GRAW10S, GRAW1EG, GRAX230U, GRAX10, GRAX1000U, GRAX1010U, GRAX10EG, GRAX10U, GRAX15S, GRAX17, GRAX17S, GRAX2, GRAX20, GRAX200, GRAX201U, GRAX20S, GRAX210EG, GRAX210U, GRAX220U, GRAX25, GRAX25S, GRAX260EG, GRAX270, GRAX280EK, GRAX2EG, GRAX300, GRAX301, GRAX350, GRAX360EG, GRAX37, GRAX40, GRAX400, GRAX401, GRAX404U, GRAX410U, GRAX420U, GRAX430U, GRAX45, GRAX460, GRAX460, GRAX47, GRAX470, GRAX48, GRAX480, GRAX5, GRAX50, GRAX500, GRAX501, GRAX50EG, GRAX510, GRAX55, GRAX55U, GRAX5EG, GRAX60, GRAX600, GRAX606U, GRAX640, GRAX65, GRAX650, GRAX650S, GRAX657, GRAX66, GRAX660, GRAX68, GRAX7, GRAX70, GRAX700U, GRAX704, GRAX710U, GRAX720, GRAX730U, GRAX75, GRAX750U, GRAX754, GRAX75EG, GRAX760, GRAX760U, GRAX767, GRAX7EG, GRAX7U, GRAX800, GRAX808U, GRAX810U, GRAX82, GRAX820, GRAX82S, GRAX830U, GRAX840, GRAX857, GRAX900U, GRAX90U, GRAX910U, GRAX920U, GRAX92S, GRAX930U, GRAX940, GRAX941, GRAX957, GRAX970U, GRAXM205, GRAXM210, GRAXM217, GRAXM220, GRAXM225, GRAXM230U, GRAXM237, GRAXM30, GRAXM310, GRAXM317, GRAXM405, GRAXM510, GRAXM511, GRAXM710, GRAXM717, GRAXM910, GRAXM917, GRC99E, GRDVA1, GRDVF1, GRDVF20, GRDVF25, GRDVF3, GRDVF7, GREX1, GREZ1, GREZ1EG, GRFMX105S, GRFMX15, GRFMX15EK, GRFMX16, GRFMX161, GRFMX25, GRFMX333, GRFMX35, GRFMX405S, GRFMX45, GRFMX55, GRFMX555, GRFMX605, GRFMX605S, GRFMX65, GRFMX75, GRFX10, GRFX101, GRFX101S, GRFX102S, GRFX11, GRFX12, GRFX120, GRFX14, GRFX15, GRFX20, GRFX220, GRFX30, GRFX305, GRFX33, GRFX40, GRFX401S, GRFX405, GRFX43, GRFX50, GRFX505, GRFX53, GRFX60, GRFX601S, GRFX65, GRFXM105, GRFXM106EG, GRFXM16, GRFXM17, GRFXM270, GRFXM37EG, GRFXM38, GRFXM405, GRFXM66, GRHF700, GRHF705U, GRHF805, GRLT10, GRLT5, GRLT7, GRLT90, GRLT91, GRM3, GRM32S, GRM3EG, GRM3U, GRM44, GRM4U, GRM5, GRM5EG, GRM5U, GRM7, GRM7PRO, GRS90S, GRS95, GRSV3, GRSV7U, GRSX1, GRSX140, GRSX17, GRSX18EG, GRSX20, GRSX21, GRSX210, GRSX21EG, GRSX23, GRSX24, GRSX41, GRSX51, GRSX52, GRSX850, GRSX851, GRSX867, GRSX9, GRSX90, GRSX90EG, GRSX92S, GRSX950, GRSX960U, GRSXM106S, GRSXM180, GRSXM240U, GRSXM25, GRSXM26, GRSXM260, GRSXM26EG, GRSXM27, GRSXM27EG, GRSXM28, GRSXM307, GRSXM320, GRSXM321, GRSXM330U, GRSXM337, GRSXM340U, GRSXM46, GRSXM460, GRSXM46EG, GRSXM47, GRSXM470, GRSXM48, GRSXM515, GRSXM520, GRSXM525, GRSXM527, GRSXM55, GRSXM58EE, GRSXM607, GRSXM61, GRSXM62, GRSXM71, GRSXM72, GRSXM720, GRSXM730U, GRSXM737, GRSXM740U, GRSXM75, GRSXM760, GRSXM770, GRSXM81, GRSXM82, GRSXM91, GRSXM915, GRSXM92, GRSXM920, GRSXM930U, GRSXM937, GRSZ1, GRSZ7, GRSZ9,



**Identifikátor zboží:** PLM420-868x

**Typ:** **Two Ways Li-ion 7.2V 5400mAh-6750mAh**

**Vlastnosti:** Li-ion náhrada Ni-Cd & Ni-MH 6V baterií, 89.20x46.00x61.50 mm, 308 g, Black, Panasonic

Náhrada baterií: JVC BNV11U, BNV12, BNV140U, BNV14U, BNV18, BNV20, BNV22, BNV25U, BNV400, BNV60U JVC: GR315, GR315S, GR323, GR323EG, GR325, GR325S, GRAK5BKU, GRAW1, GRAW10S, GRAW1EG, GRAX230U, GRAX10, GRAX1000U, GRAX1010U, GRAX10EG, GRAX10U, GRAX15S, GRAX17, GRAX17S, GRAX2, GRAX20, GRAX200, GRAX201U, GRAX20S, GRAX210EG, GRAX210U, GRAX220U, GRAX25, GRAX25S, GRAX260EG, GRAX270, GRAX280EK, GRAX2EG, GRAX300, GRAX301, GRAX350, GRAX360EG, GRAX37, GRAX40, GRAX400, GRAX401, GRAX404U, GRAX410U, GRAX420U, GRAX430U, GRAX45, GRAX460, GRAX460, GRAX47, GRAX470, GRAX48, GRAX480, GRAX5, GRAX50, GRAX500, GRAX501, GRAX50EG, GRAX510, GRAX55, GRAX55U, GRAX5EG, GRAX60, GRAX600, GRAX606U, GRAX640, GRAX65, GRAX650, GRAX650S, GRAX657, GRAX66, GRAX660, GRAX68, GRAX7, GRAX70, GRAX700U, GRAX704, GRAX710U, GRAX720, GRAX730U, GRAX75, GRAX750U, GRAX754, GRAX75EG, GRAX760, GRAX760U, GRAX767, GRAX7EG, GRAX7U, GRAX800, GRAX808U, GRAX810U, GRAX82, GRAX820, GRAX82S, GRAX830U, GRAX840, GRAX857, GRAX900U, GRAX90U, GRAX910U,

GRAX920U, GRAX92S, GRAX930U, GRAX940, GRAX941, GRAX957, GRAX970U, GRAXM205, GRAXM210, GRAXM217, GRAXM220, GRAXM225, GRAXM230U, GRAXM237, GRAXM30, GRAXM310, GRAXM317, GRAXM405, GRAXM510, GRAXM511, GRAXM710, GRAXM717, GRAXM910, GRAXM917, GRC99E, GRDVA1, GRDVF1, GRDVF20, GRDVF25, GRDVF3, GRDVF7, GREX1, GREZ1, GREZ1EG, GRFMX105S, GRFMX15, GRFMX15EK, GRFMX16, GRFMX161, GRFMX25, GRFMX333, GRFMX35, GRFMX405S, GRFMX45, GRFMX55, GRFMX555, GRFMX605, GRFMX605S, GRFMX65, GRFMX75, GRFX10, GRFX101, GRFX101S, GRFX102S, GRFX11, GRFX12, GRFX120, GRFX14, GRFX15, GRFX20, GRFX220, GRFX30, GRFX305, GRFX33, GRFX40, GRFX401S, GRFX405, GRFX43, GRFX50, GRFX505, GRFX53, GRFX60, GRFX601S, GRFX65, GRFXM105, GRFXM106EG, GRFXM16, GRFXM17, GRFXM270, GRFXM37EG, GRFXM38, GRFXM405, GRFXM66, GRHF700, GRHF705U, GRHF805, GRLT10, GRLT5, GRLT7, GRLT90, GRLT91, GRM3, GRM32S, GRM3EG, GRM3U, GRM44, GRM4U, GRM5, GRM5EG, GRM5U, GRM7, GRM7PRO, GRS90S, GRS95, GRSV3, GRSV7U, GRSX1, GRSX140, GRSX17, GRSX18EG, GRSX20, GRSX21, GRSX210, GRSX21EG, GRSX23, GRSX24, GRSX41, GRSX51, GRSX52, GRSX850, GRSX851, GRSX867, GRSX9, GRSX90, GRSX90EG, GRSX92S, GRSX950, GRSX960U, GRSXM106S, GRSXM180, GRSXM240U, GRSXM25, GRSXM26, GRSXM260, GRSXM26EG, GRSXM27, GRSXM27EG, GRSXM28, GRSXM307, GRSXM320, GRSXM321, GRSXM330U, GRSXM337, GRSXM340U, GRSXM46, GRSXM460, GRSXM46EG, GRSXM47, GRSXM470, GRSXM48, GRSXM515, GRSXM520, GRSXM525, GRSXM527, GRSXM55, GRSXM58EE, GRSXM607, GRSXM61, GRSXM62, GRSXM71, GRSXM72, GRSXM720, GRSXM730U, GRSXM737, GRSXM740U, GRSXM75, GRSXM760, GRSXM770, GRSXM81, GRSXM82, GRSXM91, GRSXM915, GRSXM92, GRSXM920, GRSXM930U, GRSXM937, GRSZ1, GRSZ7, GRSZ9,



**Identifikátor zboží:** PLM430-868x

**Typ:** ***Two Ways Ni-Cd 6V 1300mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x18.50 mm, 160 g, Black, Panasonic Cells

Náhrada baterií JVC: BNV11U, BNV12, BNV140U, BNV14U, BNV18, BNV20, BNV22, BNV25U, BNV400, BNV60U, JVC: GR315, GR315S, GR323, GR323EG, GR325, GR325S, GRAK5BKU, GRAW1, GRAW10S, GRAW1EG, GRAX230U, GRAX10, GRAX1000U, GRAX1010U, GRAX10EG, GRAX10U, GRAX15S, GRAX17, GRAX17S, GRAX2, GRAX20, GRAX200, GRAX201U, GRAX20S, GRAX210EG, GRAX210U, GRAX220U, GRAX25, GRAX25S, GRAX260EG, GRAX270, GRAX280EK, GRAX2EG, GRAX300, GRAX301, GRAX350, GRAX360EG, GRAX37, GRAX40, GRAX400, GRAX401, GRAX404U, GRAX410U, GRAX420U, GRAX430U, GRAX45, GRAX460, GRAX460, GRAX47, GRAX470, GRAX48, GRAX480, GRAX5, GRAX50, GRAX500, GRAX501, GRAX50EG, GRAX510, GRAX55, GRAX55U, GRAX5EG, GRAX60, GRAX600, GRAX606U, GRAX640, GRAX65, GRAX650, GRAX650S, GRAX657, GRAX66, GRAX660, GRAX68, GRAX7, GRAX70, GRAX700U, GRAX704, GRAX710U, GRAX720, GRAX730U, GRAX75, GRAX750U, GRAX754, GRAX75EG, GRAX760, GRAX760U, GRAX767, GRAX7EG, GRAX7U, GRAX800, GRAX808U, GRAX810U, GRAX82, GRAX820, GRAX82S, GRAX830U, GRAX840, GRAX857, GRAX900U, GRAX90U, GRAX910U, GRAX920U, GRAX92S, GRAX930U, GRAX940, GRAX941, GRAX957, GRAX970U, GRAXM205, GRAXM210, GRAXM217, GRAXM220, GRAXM225, GRAXM230U, GRAXM237, GRAXM30, GRAXM310, GRAXM317, GRAXM405, GRAXM510, GRAXM511, GRAXM710, GRAXM717, GRAXM910, GRAXM917, GRC99E, GRDVA1, GRDVF1, GRDVF20, GRDVF25, GRDVF3, GRDVF7, GREX1, GREZ1, GREZ1EG, GRFMX105S, GRFMX15, GRFMX15EK, GRFMX16, GRFMX161, GRFMX25, GRFMX333, GRFMX35, GRFMX405S, GRFMX45, GRFMX55, GRFMX555, GRFMX605, GRFMX605S, GRFMX65, GRFMX75, GRFX10, GRFX101, GRFX101S, GRFX102S, GRFX11, GRFX12, GRFX120, GRFX14, GRFX15, GRFX20, GRFX220, GRFX30, GRFX305, GRFX33, GRFX40, GRFX401S, GRFX405, GRFX43, GRFX50, GRFX505, GRFX53, GRFX60, GRFX601S, GRFX65, GRFXM105, GRFXM106EG, GRFXM16, GRFXM17, GRFXM270, GRFXM37EG, GRFXM38, GRFXM405, GRFXM66, GRHF700, GRHF705U, GRHF805, GRLT10, GRLT5, GRLT7, GRLT90, GRLT91, GRM3, GRM32S, GRM3EG, GRM3U, GRM44, GRM4U, GRM5, GRM5EG, GRM5U, GRM7, GRM7PRO, GRS90S, GRS95, GRSV3, GRSV7U, GRSX1, GRSX140, GRSX17, GRSX18EG, GRSX20, GRSX21, GRSX210, GRSX21EG, GRSX23, GRSX24, GRSX41, GRSX51, GRSX52, GRSX850, GRSX851, GRSX867, GRSX9, GRSX90, GRSX90EG, GRSX92S, GRSX950, GRSX960U, GRSXM106S, GRSXM180, GRSXM240U, GRSXM25, GRSXM26, GRSXM260, GRSXM26EG, GRSXM27, GRSXM27EG, GRSXM28, GRSXM307, GRSXM320, GRSXM321, GRSXM330U, GRSXM337, GRSXM340U, GRSXM46, GRSXM460, GRSXM46EG, GRSXM47, GRSXM470, GRSXM48, GRSXM515, GRSXM520, GRSXM525, GRSXM527, GRSXM55, GRSXM58EE, GRSXM607, GRSXM61, GRSXM62, GRSXM71, GRSXM72, GRSXM720, GRSXM730U, GRSXM737, GRSXM740U, GRSXM75, GRSXM760, GRSXM770, GRSXM81, GRSXM82, GRSXM91, GRSXM915, GRSXM92, GRSXM920, GRSXM930U, GRSXM937, GRSZ1, GRSZ7, GRSZ9,



**Identifikátor zboží:** PB-410-1.2x

**Typ:** ***Two Ways Ni-Cd 6V 1700mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x43.00 mm, 270 g, Black, BYD Cells

Náhrada baterií JVC: BNV11U, BNV12, BNV140U, BNV14U, BNV18, BNV20, BNV22, BNV25U, BNV400, BNV60U,

Pro videokamery JVC: GR315, GR315S, GR323, GR323EG, GR325, GR325S, GRAK5BKU, GRAW1, GRAW10S, GRAW1EG, GRAX230U, GRAX10, GRAX1000U, GRAX1010U, GRAX10EG, GRAX10U, GRAX15S, GRAX17, GRAX17S, GRAX2, GRAX20, GRAX200, GRAX201U, GRAX20S, GRAX210EG, GRAX210U, GRAX220U, GRAX25, GRAX25S, GRAX260EG, GRAX270, GRAX280EK, GRAX2EG, GRAX300, GRAX301, GRAX350, GRAX360EG, GRAX37, GRAX40, GRAX400, GRAX401, GRAX404U, GRAX410U, GRAX420U, GRAX430U, GRAX45, GRAX460, GRAX460, GRAX47, GRAX470, GRAX48, GRAX480, GRAX5, GRAX50, GRAX500, GRAX501, GRAX50EG, GRAX510, GRAX55, GRAX55U, GRAX5EG, GRAX60, GRAX600, GRAX606U, GRAX640, GRAX65, GRAX650, GRAX650S, GRAX657, GRAX66, GRAX660, GRAX68, GRAX7, GRAX70, GRAX700U, GRAX704, GRAX710U, GRAX720, GRAX730U, GRAX75, GRAX750U, GRAX754, GRAX75EG, GRAX760, GRAX760U, GRAX767, GRAX7EG, GRAX7U, GRAX800, GRAX808U, GRAX810U, GRAX82, GRAX820, GRAX82S, GRAX830U, GRAX840, GRAX857, GRAX900U, GRAX90U, GRAX910U, GRAX920U, GRAX92S, GRAX930U, GRAX940, GRAX941, GRAX957, GRAX970U, GRAXM205, GRAXM210, GRAXM217, GRAXM220, GRAXM225, GRAXM230U, GRAXM237, GRAXM30, GRAXM310, GRAXM317, GRAXM405, GRAXM510, GRAXM511, GRAXM710, GRAXM717, GRAXM910, GRAXM917, GRC99E, GRDVA1, GRDVF1, GRDVF20, GRDVF25, GRDVF3, GRDVF7, GREX1, GREZ1, GREZ1EG, GRFMX105S, GRFMX15, GRFMX15EK, GRFMX16, GRFMX161, GRFMX25, GRFMX333, GRFMX35, GRFMX405S, GRFMX45, GRFMX55, GRFMX555, GRFMX605, GRFMX605S, GRFMX65, GRFMX75, GRFX10, GRFX101, GRFX101S, GRFX102S, GRFX11, GRFX12, GRFX120, GRFX14, GRFX15, GRFX20, GRFX220, GRFX30, GRFX305, GRFX33, GRFX40, GRFX401S, GRFX405, GRFX43, GRFX50, GRFX505, GRFX53, GRFX60, GRFX601S, GRFX65, GRFXM105, GRFXM106EG, GRFXM16, GRFXM17, GRFXM270, GRFXM37EG, GRFXM38, GRFXM405, GRFXM66, GRHF700, GRHF705U, GRHF805, GRLT10, GRLT5, GRLT7, GRLT90, GRLT91, GRM3, GRM32S, GRM3EG, GRM3U, GRM44, GRM4U, GRM5, GRM5EG, GRM5U, GRM7, GRM7PRO, GRS90S, GRS95, GRSV3, GRSV7U, GRSX1, GRSX140, GRSX17, GRSX18EG, GRSX20, GRSX21, GRSX210, GRSX21EG, GRSX23, GRSX24, GRSX41, GRSX51, GRSX52, GRSX850, GRSX851, GRSX867, GRSX9, GRSX90, GRSX90EG, GRSX92S, GRSX950, GRSX960U, GRSXM106S, GRSXM180, GRSXM240U, GRSXM25, GRSXM26, GRSXM260, GRSXM26EG, GRSXM27, GRSXM27EG, GRSXM28, GRSXM307, GRSXM320, GRSXM321, GRSXM330U, GRSXM337, GRSXM340U, GRSXM46, GRSXM460, GRSXM46EG, GRSXM47, GRSXM470, GRSXM48, GRSXM515, GRSXM520, GRSXM525, GRSXM527, GRSXM55, GRSXM58EE, GRSXM607, GRSXM61, GRSXM62, GRSXM71, GRSXM72, GRSXM720, GRSXM730U, GRSXM737, GRSXM740U, GRSXM75, GRSXM760, GRSXM770, GRSXM81, GRSXM82, GRSXM91, GRSXM915, GRSXM92, GRSXM920, GRSXM930U, GRSXM937, GRSZ1, GRSZ7, GRSZ9,



**Identifikátor zboží:** PB-420B-16Cx

**Typ:** ***Two Ways Ni-Cd 6V 1800mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x43.00 mm, 295 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells

Náhrada baterií JVC: BNV11U, BNV12, BNV140U, BNV14U, BNV18, BNV20, BNV22, BNV25U, BNV400, BNV60U, Pro videokamery JVC: GR315, GR315S, GR323, GR323EG, GR325, GR325S, GRAK5BKU, GRAW1, GRAW10S, GRAW1EG, GRAX230U, GRAX10, GRAX1000U, GRAX1010U, GRAX10EG, GRAX10U, GRAX15S, GRAX17, GRAX17S, GRAX2, GRAX20, GRAX200, GRAX201U, GRAX20S, GRAX210EG, GRAX210U, GRAX220U, GRAX25, GRAX25S, GRAX260EG, GRAX270, GRAX280EK, GRAX2EG, GRAX300, GRAX301, GRAX350, GRAX360EG, GRAX37, GRAX40, GRAX400, GRAX401, GRAX404U, GRAX410U, GRAX420U, GRAX430U, GRAX45, GRAX460, GRAX460, GRAX47, GRAX470, GRAX48, GRAX480, GRAX5, GRAX50, GRAX500, GRAX501, GRAX50EG, GRAX510, GRAX55, GRAX55U, GRAX5EG, GRAX60, GRAX600, GRAX606U, GRAX640, GRAX65, GRAX650, GRAX650S, GRAX657, GRAX66, GRAX660, GRAX68, GRAX7, GRAX70, GRAX700U, GRAX704, GRAX710U, GRAX720, GRAX730U, GRAX75, GRAX750U, GRAX754, GRAX75EG, GRAX760, GRAX760U, GRAX767, GRAX7EG, GRAX7U, GRAX800, GRAX808U, GRAX810U, GRAX82, GRAX820, GRAX82S, GRAX830U, GRAX840, GRAX857, GRAX900U, GRAX90U, GRAX910U, GRAX920U, GRAX92S, GRAX930U, GRAX940, GRAX941, GRAX957, GRAX970U, GRAXM205, GRAXM210, GRAXM217, GRAXM220, GRAXM225, GRAXM230U, GRAXM237, GRAXM30, GRAXM310, GRAXM317, GRAXM405, GRAXM510, GRAXM511, GRAXM710, GRAXM717, GRAXM910, GRAXM917, GRC99E, GRDVA1, GRDVF1, GRDVF20, GRDVF25, GRDVF3, GRDVF7, GREX1, GREZ1, GREZ1EG, GRFMX105S, GRFMX15, GRFMX15EK, GRFMX16, GRFMX161, GRFMX25, GRFMX333, GRFMX35, GRFMX405S, GRFMX45, GRFMX55, GRFMX555, GRFMX605, GRFMX605S, GRFMX65, GRFMX75, GRFX10, GRFX101, GRFX101S, GRFX102S, GRFX11, GRFX12, GRFX120, GRFX14, GRFX15, GRFX20, GRFX220, GRFX30, GRFX305, GRFX33, GRFX40, GRFX401S, GRFX405, GRFX43, GRFX50, GRFX505, GRFX53, GRFX60, GRFX601S, GRFX65, GRFXM105, GRFXM106EG, GRFXM16, GRFXM17, GRFXM270, GRFXM37EG, GRFXM38, GRFXM405, GRFXM66, GRHF700, GRHF705U, GRHF805, GRLT10, GRLT5, GRLT7, GRLT90, GRLT91, GRM3, GRM32S, GRM3EG, GRM3U, GRM44, GRM4U, GRM5, GRM5EG, GRM5U, GRM7, GRM7PRO, GRS90S, GRS95, GRSV3, GRSV7U, GRSX1, GRSX140, GRSX17, GRSX18EG, GRSX20, GRSX21, GRSX210, GRSX21EG, GRSX23, GRSX24, GRSX41, GRSX51, GRSX52, GRSX850, GRSX851, GRSX867, GRSX9, GRSX90, GRSX90EG, GRSX92S, GRSX950, GRSX960U, GRSXM106S, GRSXM180, GRSXM240U, GRSXM25, GRSXM26, GRSXM260, GRSXM26EG, GRSXM27, GRSXM27EG, GRSXM28, GRSXM307, GRSXM320, GRSXM321, GRSXM330U, GRSXM337, GRSXM340U, GRSXM46, GRSXM460, GRSXM46EG, GRSXM47, GRSXM470, GRSXM48, GRSXM515, GRSXM520, GRSXM525, GRSXM527, GRSXM55, GRSXM58EE, GRSXM607, GRSXM61, GRSXM62, GRSXM71, GRSXM72, GRSXM720, GRSXM730U, GRSXM737, GRSXM740U, GRSXM75, GRSXM760, GRSXM770, GRSXM81, GRSXM82, GRSXM91, GRSXM915, GRSXM92, GRSXM920, GRSXM930U, GRSXM937, GRSZ1, GRSZ7, GRSZ9,



**Identifikátor zboží:** PB-420B-17Cx

**Typ:** ***Two Ways Ni-Mh 6V 2100mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x18.50 mm, 183 g, Black, Panasonic Cells

Náhrada baterií JVC: BNV11U, BNV12, BNV140U, BNV14U, BNV18, BNV20, BNV22, BNV25U, BNV400, BNV60U, JVC: GR315, GR315S, GR323, GR323EG, GR325, GR325S, GRAK5BKU, GRAW1, GRAW10S, GRAW1EG, GRAX230U, GRAX10, GRAX1000U, GRAX1010U, GRAX10EG, GRAX10U, GRAX15S, GRAX17, GRAX17S, GRAX2, GRAX20, GRAX200, GRAX201U, GRAX20S, GRAX210EG, GRAX210U, GRAX220U, GRAX25, GRAX25S, GRAX260EG, GRAX270, GRAX280EK, GRAX2EG, GRAX300, GRAX301, GRAX350, GRAX360EG, GRAX37, GRAX40, GRAX400, GRAX401, GRAX404U, GRAX410U, GRAX420U, GRAX430U, GRAX45, GRAX460, GRAX460, GRAX47, GRAX470, GRAX48, GRAX480, GRAX5, GRAX50, GRAX500, GRAX501, GRAX50EG, GRAX510, GRAX55, GRAX55U, GRAX5EG, GRAX60, GRAX600, GRAX606U, GRAX640, GRAX65, GRAX650, GRAX650S, GRAX657, GRAX66, GRAX660, GRAX68, GRAX7, GRAX70, GRAX700U, GRAX704, GRAX710U, GRAX720, GRAX730U, GRAX75, GRAX750U, GRAX754, GRAX75EG, GRAX760, GRAX760U, GRAX767, GRAX7EG, GRAX7U, GRAX800, GRAX808U, GRAX810U, GRAX82, GRAX820, GRAX82S, GRAX830U, GRAX840, GRAX857, GRAX900U, GRAX90U, GRAX910U, GRAX920U, GRAX92S, GRAX930U, GRAX940, GRAX941, GRAX957, GRAX970U, GRAXM205, GRAXM210, GRAXM217, GRAXM220, GRAXM225, GRAXM230U, GRAXM237, GRAXM30, GRAXM310, GRAXM317, GRAXM405, GRAXM510, GRAXM511, GRAXM710, GRAXM717, GRAXM910, GRAXM917, GRC99E, GRDVA1, GRDVF1, GRDVF20, GRDVF25, GRDVF3, GRDVF7, GREX1, GREZ1, GREZ1EG, GRFMX105S, GRFMX15, GRFMX15EK, GRFMX16, GRFMX161, GRFMX25, GRFMX333, GRFMX35, GRFMX405S, GRFMX45, GRFMX55, GRFMX555, GRFMX605, GRFMX605S, GRFMX65, GRFMX75, GRFX10, GRFX101, GRFX101S, GRFX102S, GRFX11, GRFX12, GRFX120, GRFX14, GRFX15, GRFX20, GRFX220, GRFX30, GRFX305, GRFX33, GRFX40, GRFX401S, GRFX405, GRFX43, GRFX50, GRFX505, GRFX53, GRFX60, GRFX601S, GRFX65, GRFXM105, GRFXM106EG, GRFXM16, GRFXM17, GRFXM270, GRFXM37EG, GRFXM38, GRFXM405, GRFXM66, GRHF700, GRHF705U, GRHF805, GRLT10, GRLT5, GRLT7, GRLT90, GRLT91, GRM3, GRM32S, GRM3EG, GRM3U, GRM44, GRM4U, GRM5, GRM5EG, GRM5U, GRM7, GRM7PRO, GRS90S, GRS95, GRSV3, GRSV7U, GRSX1, GRSX140, GRSX17, GRSX18EG, GRSX20, GRSX21, GRSX210, GRSX21EG, GRSX23, GRSX24, GRSX41, GRSX51, GRSX52, GRSX850, GRSX851, GRSX867, GRSX9, GRSX90, GRSX90EG, GRSX92S, GRSX950, GRSX960U, GRSXM106S, GRSXM180, GRSXM240U, GRSXM25, GRSXM26, GRSXM260, GRSXM26EG, GRSXM27, GRSXM27EG, GRSXM28, GRSXM307, GRSXM320, GRSXM321, GRSXM330U, GRSXM337, GRSXM340U, GRSXM46, GRSXM460, GRSXM46EG, GRSXM47, GRSXM470, GRSXM48, GRSXM515, GRSXM520, GRSXM525, GRSXM527, GRSXM55, GRSXM58EE, GRSXM607, GRSXM61, GRSXM62, GRSXM71, GRSXM72, GRSXM720, GRSXM730U, GRSXM737, GRSXM740U, GRSXM75, GRSXM760, GRSXM770, GRSXM81, GRSXM82, GRSXM91, GRSXM915, GRSXM92, GRSXM920, GRSXM930U, GRSXM937, GRSZ1, GRSZ7, GRSZ9,



**Identifikátor zboží:** PB-410-20Hx

**Typ:** **Two Ways Ni-Mh 6V 4000mAh**

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x43.00 mm, 301 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells

Náhrada baterií JVC: BNV11U, BNV12, BNV140U, BNV14U, BNV18, BNV20, BNV22, BNV25U, BNV400, BNV60U, Pro videokamery JVC: GR315, GR315S, GR323, GR323EG, GR325, GR325S, GRAK5BKU, GRAW1, GRAW10S, GRAW1EG, GRAX230U, GRAX10, GRAX1000U, GRAX1010U, GRAX10EG, GRAX10U, GRAX15S, GRAX17, GRAX17S, GRAX2, GRAX20, GRAX200, GRAX201U, GRAX20S, GRAX210EG, GRAX210U, GRAX220U, GRAX25, GRAX25S, GRAX260EG, GRAX270, GRAX280EK, GRAX2EG, GRAX300, GRAX301, GRAX350, GRAX360EG, GRAX37, GRAX40, GRAX400, GRAX401, GRAX404U, GRAX410U, GRAX420U, GRAX430U, GRAX45, GRAX460, GRAX460, GRAX47, GRAX470, GRAX48, GRAX480, GRAX5, GRAX50, GRAX500, GRAX501, GRAX50EG, GRAX510, GRAX55, GRAX55U, GRAX5EG, GRAX60, GRAX600, GRAX606U, GRAX640, GRAX65, GRAX650, GRAX650S, GRAX657, GRAX66, GRAX660, GRAX68, GRAX7, GRAX70, GRAX700U, GRAX704, GRAX710U, GRAX720, GRAX730U, GRAX75, GRAX750U, GRAX754, GRAX75EG, GRAX760, GRAX760U, GRAX767, GRAX7EG, GRAX7U, GRAX800, GRAX808U, GRAX810U, GRAX82, GRAX820, GRAX82S, GRAX830U, GRAX840, GRAX857, GRAX900U, GRAX90U, GRAX910U, GRAX920U, GRAX92S, GRAX930U, GRAX940, GRAX941, GRAX957, GRAX970U, GRAXM205, GRAXM210, GRAXM217, GRAXM220, GRAXM225, GRAXM230U, GRAXM237, GRAXM30, GRAXM310, GRAXM317, GRAXM405, GRAXM510, GRAXM511, GRAXM710, GRAXM717, GRAXM910, GRAXM917, GRC99E, GRDVA1, GRDVF1, GRDVF20, GRDVF25, GRDVF3, GRDVF7, GREX1, GREZ1, GREZ1EG, GRFMX105S, GRFMX15, GRFMX15EK, GRFMX16, GRFMX161, GRFMX25, GRFMX333, GRFMX35, GRFMX405S, GRFMX45, GRFMX55, GRFMX555, GRFMX605, GRFMX605S, GRFMX65, GRFMX75, GRFX10, GRFX101, GRFX101S, GRFX102S, GRFX11, GRFX12, GRFX120, GRFX14, GRFX15, GRFX20, GRFX220, GRFX30, GRFX305, GRFX33, GRFX40, GRFX401S, GRFX405, GRFX43, GRFX50, GRFX505, GRFX53, GRFX60, GRFX601S, GRFX65, GRFXM105, GRFXM106EG, GRFXM16, GRFXM17, GRFXM270, GRFXM37EG, GRFXM38, GRFXM405, GRFXM66, GRHF700, GRHF705U, GRHF805, GRLT10, GRLT5, GRLT7, GRLT90, GRLT91, GRM3, GRM32S, GRM3EG, GRM3U, GRM44, GRM4U, GRM5, GRM5EG, GRM5U, GRM7, GRM7PRO, GRS90S, GRS95, GRSV3, GRSV7U, GRSX1, GRSX140, GRSX17, GRSX18EG, GRSX20, GRSX21, GRSX210, GRSX21EG, GRSX23, GRSX24, GRSX41, GRSX51, GRSX52, GRSX850, GRSX851, GRSX867, GRSX9, GRSX90, GRSX90EG, GRSX92S, GRSX950, GRSX960U, GRSXM106S, GRSXM180, GRSXM240U, GRSXM25, GRSXM26, GRSXM260, GRSXM26EG, GRSXM27, GRSXM27EG, GRSXM28, GRSXM307, GRSXM320, GRSXM321, GRSXM330U, GRSXM337, GRSXM340U, GRSXM46, GRSXM460, GRSXM46EG, GRSXM47, GRSXM470, GRSXM48, GRSXM515, GRSXM520, GRSXM525, GRSXM527, GRSXM55, GRSXM58EE,

GRSXM607, GRSXM61, GRSXM62, GRSXM71, GRSXM72, GRSXM720, GRSXM730U, GRSXM737, GRSXM740U, GRSXM75, GRSXM760, GRSXM770, GRSXM81, GRSXM82, GRSXM91, GRSXM915, GRSXM92, GRSXM920, GRSXM930U, GRSXM937, GRSZ1, GRSZ7, GRSZ9,



**Identifikátor zboží:** PB-430-4.0Hx

**Typ:** *Two Ways Ni-Mh 6V 4200mAh*

**Vlastnosti:** 90.00x47.00x37.00 mm, 361 g, Black, Sanyo Cells

Náhrada baterií JVC: BNV11U, BNV12, BNV140U, BNV14U, BNV18, BNV20, BNV22, BNV25U, BNV400, BNV60U, JVC: GR315, GR315S, GR323, GR323EG, GR325, GR325S, GRAK5BKU, GRAW1, GRAW10S, GRAW1EG, GRAX230U, GRAX10, GRAX1000U, GRAX1010U, GRAX10EG, GRAX10U, GRAX15S, GRAX17, GRAX17S, GRAX2, GRAX20, GRAX200, GRAX201U, GRAX20S, GRAX210EG, GRAX210U, GRAX220U, GRAX25, GRAX25S, GRAX260EG, GRAX270, GRAX280EK, GRAX2EG, GRAX300, GRAX301, GRAX350, GRAX360EG, GRAX37, GRAX40, GRAX400, GRAX401, GRAX404U, GRAX410U, GRAX420U, GRAX430U, GRAX45, GRAX460, GRAX460, GRAX47, GRAX470, GRAX48, GRAX480, GRAX5, GRAX50, GRAX500, GRAX501, GRAX50EG, GRAX510, GRAX55, GRAX55U, GRAX5EG, GRAX60, GRAX600, GRAX606U, GRAX640, GRAX65, GRAX650, GRAX650S, GRAX657, GRAX66, GRAX660, GRAX68, GRAX7, GRAX70, GRAX700U, GRAX704, GRAX710U, GRAX720, GRAX730U, GRAX75, GRAX750U, GRAX754, GRAX75EG, GRAX760, GRAX760U, GRAX767, GRAX7EG, GRAX7U, GRAX800, GRAX808U, GRAX810U, GRAX82, GRAX820, GRAX82S, GRAX830U, GRAX840, GRAX857, GRAX900U, GRAX90U, GRAX910U, GRAX920U, GRAX92S, GRAX930U, GRAX940, GRAX941, GRAX957, GRAX970U, GRAXM205, GRAXM210, GRAXM217, GRAXM220, GRAXM225, GRAXM230U, GRAXM237, GRAXM30, GRAXM310, GRAXM317, GRAXM405, GRAXM510, GRAXM511, GRAXM710, GRAXM717, GRAXM910, GRAXM917, GRC99E, GRDVA1, GRDVF1, GRDVF20, GRDVF25, GRDVF3, GRDVF7, GREX1, GREZ1, GREZ1EG, GRFMX105S, GRFMX15, GRFMX15EK, GRFMX16, GRFMX161, GRFMX25, GRFMX333, GRFMX35, GRFMX405S, GRFMX45, GRFMX55, GRFMX555, GRFMX605, GRFMX605S, GRFMX65, GRFMX75, GRFX10, GRFX101, GRFX101S, GRFX102S, GRFX11, GRFX12, GRFX120, GRFX14, GRFX15, GRFX20, GRFX220, GRFX30, GRFX305, GRFX33, GRFX40, GRFX401S, GRFX405, GRFX43, GRFX50, GRFX505, GRFX53, GRFX60, GRFX601S, GRFX65, GRFXM105, GRFXM106EG, GRFXM16, GRFXM17, GRFXM270, GRFXM37EG, GRFXM38, GRFXM405, GRFXM66, GRHF700, GRHF705U, GRHF805, GRLT10, GRLT5, GRLT7, GRLT90, GRLT91, GRM3, GRM32S, GRM3EG, GRM3U, GRM44, GRM4U, GRM5, GRM5EG, GRM5U, GRM7, GRM7PRO, GRS90S, GRS95, GRSV3, GRSV7U, GRSX1, GRSX140, GRSX17, GRSX18EG, GRSX20, GRSX21, GRSX210, GRSX21EG, GRSX23, GRSX24, GRSX41, GRSX51, GRSX52, GRSX850, GRSX851, GRSX867, GRSX9, GRSX90, GRSX90EG, GRSX92S, GRSX950, GRSX960U, GRSXM106S, GRSXM180, GRSXM240U, GRSXM25, GRSXM26, GRSXM260, GRSXM26EG, GRSXM27, GRSXM27EG, GRSXM28, GRSXM307, GRSXM320, GRSXM321, GRSXM330U, GRSXM337, GRSXM340U, GRSXM46, GRSXM460, GRSXM46EG, GRSXM47, GRSXM470, GRSXM48, GRSXM515, GRSXM520, GRSXM525, GRSXM527, GRSXM55, GRSXM58EE, GRSXM607, GRSXM61, GRSXM62, GRSXM71, GRSXM72, GRSXM720, GRSXM730U, GRSXM737, GRSXM740U, GRSXM75, GRSXM760, GRSXM770, GRSXM81, GRSXM82, GRSXM91, GRSXM915, GRSXM92, GRSXM920, GRSXM930U, GRSXM937, GRSZ1, GRSZ7, GRSZ9,



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PB-415B-20Hx

skladem

## MULTI-FIT(H)

**Typ:** **Multi Fit Ni-Cd 6V 1800mAh**

**Vlastnosti:**

**Identifikátor zboží:** PB-444-1.7C

## Panasonic

**Typ:** ***Panasonic CGA-DU07/CGR-DU07/ VW-VBD07 Li-ion 7,2V 680mAh***

**Vlastnosti:** 41.42x36.05x17.00 mm, 35.5 g, Dark Grey, GS Cells Panasonic NV GS10B/30/50 -

Panasonic: NV-GS10, NV-GS11, NV-GS120, NV-GS200, NV-GS30,NV-GS17, NV-GS40, NV-GS50, NV-GS70, NV-GS55, NV-GS19, PV-GS19, PV-GS31, PV-GS50, PV-GS50S, PV-GS70, VDR-M30, VDR-M53, VDR-M75 Hitachi: BZ-BP14S, BZ-BP14SW, DZ-BP7S, DZ-BP7SW, DZ-GX20/A/E, DZ-MV350A, DZ-MV380A, DZ-MV730/E, DZ-MV750/E, DZ-MV780/



**Čárový kód:** 8591849008422

**Identifikátor zboží:** PL407D-534

**Typ:** ***Panasonic CGA-DU14/CGR-DU14/ VW-VBD14 Li-ion 7,2V 1440mAh***

**Vlastnosti:** 41.42x36.05x30.05 mm, 66 g, Dark Grey, GS Cells

Panasonic: NV-GS10, NV-GS11, NV-GS120, NV-GS200, NV-GS180, NV-GS30,NV-GS17, NV-GS40, NV-GS50, NV-GS70, NV-GS55, NV-GS19, PV-GS19, PV-GS31, PV-GS50, PV-GS50S, PV-GS70, VDR-M30, VDR-M53, VDR-M75 Hitachi: BZ-BP14S, BZ-BP14SW, DZ-BP7S, DZ-BP7SW, DZ-GX20/A/E, DZ-MV350A, DZ-MV380A, DZ-MV730/E, DZ-MV750/E, DZ-MV780/E



**Čárový kód:** 8591849008224

**Identifikátor zboží:** PL414D-534

**Typ:** ***Panasonic CGA-DU21/CGR-DU21/ VW-VBD21 Li-ion 7,2V 2160mAh***

**Vlastnosti:** 41.42x36.05x42.05 mm, 95.5 g, Dark Grey, GS Cells

Panasonic: NV-GS10, NV-GS11, NV-GS120, NV-GS200, NV-GS30,NV-GS17, NV-GS40, NV-GS50, NV-GS70, NV-GS55, NV-GS19, PV-GS19, PV-GS31, PV-GS50, PV-GS50S, PV-GS70, VDR-M30, VDR-M53, VDR-M75 Hitachi: BZ-BP14S, BZ-BP14SW, DZ-BP7S, DZ-BP7SW, DZ-GX20/A/E, DZ-MV350A, DZ-MV380A, DZ-MV730/E, DZ-MV750/E, DZ-MV780/E



**Čárový kód:** 8591849008231

**Identifikátor zboží:** PL421D-534

**Typ:** ***Panasonic CGA-D54S , CGA-D54SE Li-ion 7.2 V 5400mAh***

**Vlastnosti:** 65.30x36.00x62.10 mm, D.Grey, Panasonic Cells

Panasonic: AG-DVC30/60, AG-DVX100A, DS11, DS1265,
DS150, DS25, DS27, DS28, DS30, DS33, DS37, DS38, DS55, DS60, DS77, DS90, EX1, EX3, VW-VBD55, MX300, MX500, MX7/5/1,
VSECHNY KAMERY RADY GX
VSECHNY KAMERY RADY MX



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PL540D-380

skladem

**Typ:** ***Panasonic CGA-S303 /VW-VBE10 Li-ion 7.4 V 760mAh***

**Vlastnosti:** 46.50x40.60x11.65 mm

SDR-S100

SDR-S100EG-S

SDR-S300



**Čárový kód:** 8591849016632

**Identifikátor zboží:** PL303G-433

skladem

**Typ:** ***Panasonic CGR-D120/D08s/ VSB0418 Li-ion 7.2V 850 mAh***

**Vlastnosti:** 59.50x36.00x19.50 mm, 62 g, Dark Grey, Panasonic Cells

Panasonic: AG-DVC15, NVDA1B, NV-DA1B, NV-DS12B, NV-DS15, NV-DS150B, NVDS3, NVDS33, NV-DS55, NV-DS60, NV-DS65,NV-GS1EG, NV-DS77B, NV-DS28, NV-DS8, NV-DS99, NVEX1B, NVEX3, NV-EX3, PV-BP8, PV-DV100, PV-DV100K, nv-mx300 , PV-DV200, PV-DV200K, PV-DV400, PV-DV400K, PV-DV600, PV-DV600K, PV-DV700, PV-DV710, PV-DV800, PV-DV800K, PV-DVP8-A, NV-RX66EG Hitachi: DZ-MV200A/E, DZ-MV208E, DZ-MV230A/E, DZ-MV250, DZ-MV270A/E



**Čárový kód:** 8591849004172

**Identifikátor zboží:** PL120C-175

**Typ:** ***Panasonic CGR-D220/D16s Li-ion 7.2V 1700mAh***

**Vlastnosti:** 59.50x36.00x36.50 mm, 118 g, Dark Grey, Panasonic Cells

Panasonic: AG-DVC15, NVDA1B, NV-DA1B, NV-DS12B, NV-DS15, NV-DS150B, NVDS3, NVDS33, NV-DS55, NV-DS60, NV-DS65,NV-GS1EG, NV-DS77B, NV-DS28, NV-DS8, NV-DS99, NVEX1B, NVEX3, NV-EX3, PV-BP8, PV-DV100, PV-DV100K, nv-mx300 , PV-DV200, PV-DV200K, PV-DV400, PV-DV400K, PV-DV600, PV-DV600K, PV-DV700, PV-DV710, PV-DV800, PV-DV800K, PV-DVP8-A, NV-RX66EG Hitachi: DZ-MV200A/E, DZ-MV208E, DZ-MV230A/E, DZ-MV250, DZ-MV270A/E



**Čárový kód:** 8591849004189

**Identifikátor zboží:** PL220-175

skladem

**Typ:** ## *Panasonic CGR-D320/D28s Li-ion 7.2V 2800mAh*

**Vlastnosti:** 57.50x35.80x53.25 mm, 152 g, Dark Grey, Mitsubishi Cells

Panasonic: AG-DVC15, NVDA1B, NV-DA1B, NV-DS12B, NV-DS15, NV-DS150B, NVDS3, NVDS33, NV-DS55, NV-DS60, NV-DS65,NV-GS1EG, NV-DS77B, NV-DS28, NV-DS8, NV-DS99, NVEX1B, NVEX3, NV-EX3, PV-BP8, PV-DV100, PV-DV100K, nv-mx300 , PV-DV200, PV-DV200K, PV-DV400, PV-DV400K, PV-DV600, PV-DV600K, PV-DV700, PV-DV710, PV-DV800, PV-DV800K, PV-DVP8-A, NV-RX66EG Hitachi: DZ-MV200A/E, DZ-MV208E, DZ-MV230A/E, DZ-MV250, DZ-MV270A/E



**Čárový kód:** 8591849004202

**Identifikátor zboží:** PL320D-851

skladem

**Typ:** ## *Panasonic CGR-V610 / CGR-V14 Li-ion 7.2V 1850mAh*

**Vlastnosti:** 73.20x46.00x21.70 mm, 98 g, Black, Panasonic Cells

Panasonic: NVRS7, NVRX14, NVRX17, NVRX18, NVRX24, NVRX27, NVRX57, NVRX64, NVRX67, NVRZ1, NVRZ10, NVRZ2, NVVS4, NVVS40, NVVS50, NVVS7, NVVX24, NVVX27, NVVX44, NVVX47, NVVX54, NVVX57, NVVZ1, NV-Z1EN, RX Series, VX Series VHS-C

Grundig: DVBP610, DVPB620, BPL 99



**Čárový kód:** 8591849004226

**Identifikátor zboží:** PL610-868

skladem

**Typ:** ## *Panasonic CGR-V620/ CGR-V26S Li-ion 7.2V 3700mAh*

**Vlastnosti:** 73.20x46.00x40.50 mm, 185 g, Black, Panasonic Cells

Panasonic: NVRS7, NVRX14, NVRX17, NVRX18, NVRX24, NVRX27, NVRX57, NVRX64, NVRX67, NVRZ1, NVRZ10, NVRZ2, NVVS4, NVVS40, NVVS50, NVVS7, NVVX24, NVVX27, NVVX44, NVVX47, NVVX54, NVVX57, NVVZ1, NV-Z1EN, RX Series, VX Series VHS-C

Grundig: DVBP610, DVPB620, BPL 99



**Čárový kód:** 8591849004233

**Identifikátor zboží:** PL620-868

skladem

**Typ:** **Panasonic VW-VBD1/B202 Li-ion 7.2V 1850mAh**

**Vlastnosti:** 70.00x38.00x20.00 mm, 95 g, Dark Grey, Panasonic Cells

Panasonic: NV-DS1, NV-DS5, PV-SD4090, PV-SD5000, AG-BP15P, NV-DX1, NV-DX100, PV-DBP5, PV-DV1000
Hitachi: VM E 340E, VM-E340A, VM-E530A,VM-E535LA,
VM-E540LA, VM-E545LS, VM-E555LA, VM-E635LA, VM-E645LA, VM-E755LA, VM-E855LA, VM-H755LA, VM-H855LA, VM-H955LA, VMH-835LA JVC: GR-DVL9000U, GR-DVM1U, GR-DVM801, GR-VBM1



**Čárový kód:** 8591849012238

**Identifikátor zboží:** PL480D-866x

skladem

**Typ:** ***Panasonic VW-VBD1/B202 Li-ion 7,2V 3700mAh***

**Vlastnosti:** 70.95x38.20x38.60 mm, 180 , Dark Grey, Panasonic Cells

Panasonic:
VM-645LA, VM-945LA, VM-D865, VM-D865LA, VM-D873LA, VM-D875LA, VM-D965, VM-D965LA, VM-D975LA, VM-E340A, VM-E350A, VM-E368E, VM-E368LE, VM-E455LA, VM-E465LA, VM-E530A, VM-E535LA, VM-E540LA VM-E545LA, VM-E545LA, VM-E545LA ,VM-E545LS, VM-E555, VM-E555LA, VM-E563LA, VM-E565, VM-E565LA, VM-E568E, VM-E568LE, VM-E573LA, VM-E635LA, VM-E645LA, VM-E755LA, VM-E835LA, VM-E855LA, VM-H575LA, VM-H635A, VM-H640A, VM-H650, VM-H650A, VM-H655LA, VM-H665LA, VM-H675LA, VM-H755, VM-H755LA, VM-H765LA, VM-H768LE, VM-H835LA, VM-H845L VM-H845LA, VM-H855LA, VM-H91E, VM-H945LA, VM-H955LA

**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PL490D-866x

**Typ:** ***Panasonic Ni-Cd 9.6V 1300mAh***

**Vlastnosti:** 111.50x66.00x30.50 mm, 256 g, Black, Panasonic Cells

Panasonic: GR-25U, GR-2U, GR-303, GR-303EG, GR-303U, GR-35U, GR-40, GR-400, GR-40U, GR-45, GR-450, GR-55, GR-5505, GR-60U, GR-65EG, GR-707U,
GR-A30, GR-C11, GR-C1U, GR-C25?, GR-C250, GR-C55, GR-C7, GR-C7U, GR-C9, GR-S35, GR-S505EG, GR-S505U, GR-S55, GR-S707, GR-S707EG, GR-S70EG, GR-S70U, GR-S75, GR-S77U, GR-S99, GR-S99EG, GR-SZ1, GR-SZ9U



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PB-960-11Nxx

---

**Typ:** ***Panasonic VW-VBS10E Ni-CD 4.8V 1300mAh***

**Vlastnosti:** 73.00x46.00x19.50 mm, 147 g, Black, Panasonic Cells

Panasonic: NV-ALEN, NV-CSLEN, NV-R00PN, NV-R200, NV-R500EW, NV-R50E, NV-R550EN, NV-R65E, NV-RXTEN, NV-S850EN, RX22, NV-S950PN,VM-VBS10, P-V211, HHR-V211, NV-RX7EN



**Identifikátor zboží:** PB-320-1.2

---

**Typ:** ***Panasonic VW-VBS10E Ni-CD 4.8V 1800mAh***

**Vlastnosti:** 73.00x46.00x43.50 mm, 219 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells

Panasonic: NV-ALEN, NV-CSLEN, NV-R00PN, NV-R200, NV-R500EW, NV-R50E, NV-R550EN, NV-R65E, NV-RXTEN, NV-S850EN, NV-S950PN, RX22, VM-VBS10, P-V211, HHR-V211, NV-RX7EN



**Identifikátor zboží:** PB-340-17C

---

**Typ:** **Panasonic VW-VBS10E Ni-Mh 4.8V 2100mAh**

**Vlastnosti:** 73.00x46.00x19.50 mm, 140 g, Black, Panasonic Cells

Panasonic: HHR-V20SE/1BNV-ALEN, NV-CSLEN, NV-R00PN, NV-R200, NV-R500EW, NV-R50E, NV-R550EN, NV-R65E, NV-RXTEN, NV-S850EN, RX22, NV-S950PN,VM-VBS10, P-V211, HHR-V211, NV-RX7EN



**Identifikátor zboží:** PB-320-20H

---

**Typ:** ***Panasonic VW-VBS10E Ni-Mh 4.8V 4000mAh***

**Vlastnosti:** 73.00x46.00x43.50 mm, 239 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells

Panasonic: NV-ALEN, NV-CSLEN, NV-R00PN, NV-R200, NV-R500EW, NV-R50E, NV-R550EN, NV-R65E, NV-RXTEN, NV-S850EN, RX 22 NV-S950PN,VM-VBS10, P-V211, HHR-V211, NV-TX7EN



**Čárový kód:** 8591849004288

**Identifikátor zboží:** PB-340-4.0H

**Typ:** ***Panasonic VW-VBS10E Ni-Mh 4,8V 4200mAh***

**Vlastnosti:** 73.00x46.00x36.00 mm, 230 g, Black, Panasonic Cells

Panasonic: NV-ALEN, NV-CSLEN, NV-R00PN, NV-R200, NV-R500EW, NV-R50E, NV-R550EN, NV-R65E, NV-RXTEN, NV-S850EN, NV-S950PN,VM-VBS10, P-V211, HHR-V211, NV-RX7EN



**Čárový kód:** 8591849004264

**Identifikátor zboží:** PB-330B-20H

**Typ:** ***Two Ways Li-ion 7.2V 1850mAh-2300mAh***

**Vlastnosti:** Li-ion náhrada Ni-Cd & Ni-MH 6V baterií, 89.20x46.00x25.00 mm, 109 g, Black, Panasonic Cells

Panasonic: AG3, GRAX25U, GRAX55U, M810, MVS30, NB3CCD, NV3CCD, NV3CCD1, NVG1, NVG100, NVG100EN, NVG101, NVG101B, NVG101E, NVG120, NVG1B, NVG1E, NVG2, NVG200EN, NVG202, NVG202B, NVG202E, NVG220, NVG2B, NVG2E, NVG3, NVG303, NVG303B, NVG303E, NVG32, NVG3B, NVG3E, NVMS2B, NVMS70, NVMS70B, NVMS70E, NVMS70EG, NVMS95, NVMS950, NVMS95B, NVMS95E, NVMS95EG, NVR50B, NVS1, NVS100EN, NVS1B, NVS1E, NVS2, NVS20, NVS20B, NVS20E, NVS5, NVS5B, NVS5E, NVS6, NVS600, NVS6B, NVS6E, NVS7, NVS700, NVS78, NVS78E, NVS7B, NVS7E, NVS7EG, NVS8, NVS800, NVS8B, NVS8E, NVS9, NVT1, PBS62, PV10, PV10B, PV10PX, PV14, PV17, PV18, PV19, PV20, PV21, PV22, PV31, PV32, PV332, PV362, PV40, PV41, PV42, PV43, PV480E, PV52, PV53, PV54, PV5630, PV8372, PVA207, PVA286, PVA306, PVA386, PVIQ203, PVIQ204, PVIQ205, PVIQ244, PVIQ303, PVIQ304, PVIQ305, PVIQ325, PVIQ403, PVIQ404, PVIQ405, PVIQ503, PVIQ504, PVIQ505, PVIQ511, PVIQ525, PVIQ604, PVL457, PVL557, PVL558, PVL578, PVL606, PVL607, PVL657, PVL658, PVL678, PVL757, PVL758, PVL857, PVL858, PVL958, PVLCD35, PVS332, PVS362, PVS372, PVS62, PVS63, PVS630, PVS64, VM539,
Náhrada baterií: PANASONIC BP12, BP15, BP17, BP18, PV213A, PV214A, PV215A, PVB18, PVBP15, PVBP17, VWVBS1E, VWVBS2E



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PLM410-866xx

**Typ:** ***Two Ways Li-ion 7.2V 3700mAh-4700mAh***

**Vlastnosti:** Li-ion náhrada Ni-Cd & Ni-MH 6V baterií, 89.20x46.00x43.20 mm, 203 g, Black, Panasonic Cells

Panasonic: AG3, GRAX25U, GRAX55U, M810, MVS30, NB3CCD, NV3CCD, NV3CCD1, NVG1, NVG100, NVG100EN, NVG101, NVG101B, NVG101E, NVG120, NVG1B, NVG1E, NVG2, NVG200EN, NVG202, NVG202B, NVG202E, NVG220, NVG2B, NVG2E, NVG3, NVG303, NVG303B, NVG303E, NVG32, NVG3B, NVG3E, NVMS2B, NVMS70, NVMS70B, NVMS70E, NVMS70EG, NVMS95, NVMS950, NVMS95B, NVMS95E, NVMS95EG, NVR50B, NVS1, NVS100EN, NVS1B, NVS1E, NVS2, NVS20, NVS20B, NVS20E, NVS5, NVS5B, NVS5E, NVS6, NVS600, NVS6B, NVS6E, NVS7, NVS700, NVS78, NVS78E, NVS7B, NVS7E, NVS7EG, NVS8, NVS800, NVS8B, NVS8E, NVS9, NVT1, PBS62, PV10, PV10B, PV10PX, PV14, PV17, PV18, PV19, PV20, PV21, PV22, PV31, PV32, PV332, PV362, PV40, PV41, PV42, PV43, PV480E, PV52, PV53, PV54, PV5630, PV8372, PVA207, PVA286, PVA306, PVA386, PVIQ203, PVIQ204, PVIQ205, PVIQ244, PVIQ303, PVIQ304, PVIQ305, PVIQ325, PVIQ403, PVIQ404, PVIQ405, PVIQ503, PVIQ504, PVIQ505, PVIQ511, PVIQ525, PVIQ604, PVL457, PVL557, PVL558, PVL578, PVL606, PVL607, PVL657, PVL658, PVL678, PVL757, PVL758, PVL857, PVL858, PVL958, PVLCD35, PVS332, PVS362, PVS372, PVS62, PVS63, PVS630, PVS64, VM539,
Náhrada baterií: PANASONIC BP12, BP15, BP17, BP18, PV213A, PV214A, PV215A, PVB18, PVBP15, PVBP17, VWVBS1E, VWVBS2E



**Identifikátor zboží:** PLM420-868xx

**Typ:** *Two Ways Li-ion 7.2V 5400mAh-6750mAh*

**Vlastnosti:** Li-ion náhrada Ni-Cd & Ni-MH 6V baterií, 89.20x46.00x61.50 mm, 308 g, Black, Panasonic

Panasonic: AG3, GRAX25U, GRAX55U, M810, MVS30, NB3CCD, NV3CCD, NV3CCD1, NVG1, NVG100, NVG100EN, NVG101, NVG101B, NVG101E, NVG120, NVG1B, NVG1E, NVG2, NVG200EN, NVG202, NVG202B, NVG202E, NVG220, NVG2B, NVG2E, NVG3, NVG303, NVG303B, NVG303E, NVG32, NVG3B, NVG3E, NVMS2B, NVMS70, NVMS70B, NVMS70E, NVMS70EG, NVMS95, NVMS950, NVMS95B, NVMS95E, NVMS95EG, NVR50B, NVS1, NVS100EN, NVS1B, NVS1E, NVS2, NVS20, NVS20B, NVS20E, NVS5, NVS5B, NVS5E, NVS6, NVS600, NVS6B, NVS6E, NVS7, NVS700, NVS78, NVS78E, NVS7B, NVS7E, NVS7EG, NVS8, NVS800, NVS8B, NVS8E, NVS9, NVT1, PBS62, PV10, PV10B, PV10PX, PV14, PV17, PV18, PV19, PV20, PV21, PV22, PV31, PV32, PV332, PV362, PV40, PV41, PV42, PV43, PV480E, PV52, PV53, PV54, PV5630, PV8372, PVA207, PVA286, PVA306, PVA386, PVIQ203, PVIQ204, PVIQ205, PVIQ244, PVIQ303, PVIQ304, PVIQ305, PVIQ325, PVIQ403, PVIQ404, PVIQ405, PVIQ503, PVIQ504, PVIQ505, PVIQ511, PVIQ525, PVIQ604, PVL457, PVL557, PVL558, PVL578, PVL606, PVL607, PVL657, PVL658, PVL678, PVL757, PVL758, PVL857, PVL858, PVL958, PVLCD35, PVS332, PVS362, PVS372, PVS62, PVS63, PVS630, PVS64, VM539,
Náhrada baterií: PANASONIC BP12, BP15, BP17, BP18, PV213A, PV214A, PV215A, PVB18, PVBP15, PVBP17, VWVBS1E, VWVBS2E



**Identifikátor zboží:** PLM430-868xx

**Typ:** *Two Ways Ni-Cd 6V 1300mAh*

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x18.50 mm, 170 g , Black ,Panasonic Cells

Náhrada baterií:PANASONIC BP12, BP15, BP17, BP18, PV213A, PV214A, PV215A, PVB18, PVBP15, PVBP17, VWVBS1E, VWVBS2E
Panasonic: AG3, GRAX25U, GRAX55U, M810, MVS30, NB3CCD, NV3CCD, NV3CCD1, NVG1, NVG100, NVG100EN, NVG101, NVG101B, NVG101E, NVG120, NVG1B, NVG1E, NVG2, NVG200EN, NVG202, NVG202B, NVG202E, NVG220, NVG2B, NVG2E, NVG3, NVG303, NVG303B, NVG303E, NVG32, NVG3B, NVG3E, NVMS2B, NVMS70, NVMS70B, NVMS70E, NVMS70EG, NVMS95, NVMS950, NVMS95B, NVMS95E, NVMS95EG, NVR50B, NVS1, NVS100EN, NVS1B, NVS1E, NVS2, NVS20, NVS20B, NVS20E, NVS5, NVS5B, NVS5E, NVS6, NVS600, NVS6B, NVS6E, NVS7, NVS700, NVS78, NVS78E, NVS7B, NVS7E, NVS7EG, NVS8, NVS800, NVS8B, NVS8E, NVS9, NVT1, PBS62, PV10, PV10B, PV10PX, PV14, PV17, PV18, PV19, PV20, PV21, PV22, PV31, PV32, PV332, PV362, PV40, PV41, PV42, PV43, PV480E, PV52, PV53, PV54, PV5630, PV8372, PVA207, PVA286, PVA306, PVA386, PVIQ203, PVIQ204, PVIQ205, PVIQ244, PVIQ303, PVIQ304, PVIQ305, PVIQ325, PVIQ403, PVIQ404, PVIQ405, PVIQ503, PVIQ504, PVIQ505, PVIQ511, PVIQ525, PVIQ604, PVL457, PVL557, PVL558, PVL578, PVL606, PVL607, PVL657, PVL658, PVL678, PVL757, PVL758, PVL857, PVL858, PVL958, PVLCD35, PVS332, PVS362, PVS372, PVS62, PVS63, PVS630, PVS64, VM539,



**Identifikátor zboží:** PB-410-1.2xx

**Typ:** *Two Ways Ni-Cd 6V 1700mAh*

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x43.00 mm , 270 g , Black , BYD Cells

Náhrada baterií Panasonic: BP12, BP15, BP17, BP18, PV213A, PV214A, PV215A, PVB18, PVBP15, PVBP17, VWVBS1E, VWVBS2E
Pro videokamery Panasonic: AG3, GRAX25U, GRAX55U, M810, MVS30, NB3CCD, NV3CCD, NV3CCD1, NVG1, NVG100, NVG100EN, NVG101, NVG101B, NVG101E, NVG120, NVG1B, NVG1E, NVG2, NVG200EN, NVG202, NVG202B, NVG202E, NVG220, NVG2B, NVG2E, NVG3, NVG303, NVG303B, NVG303E, NVG32, NVG3B, NVG3E, NVMS2B, NVMS70, NVMS70B, NVMS70E, NVMS70EG, NVMS95, NVMS950, NVMS95B, NVMS95E, NVMS95EG, NVR50B, NVS1, NVS100EN, NVS1B, NVS1E, NVS2, NVS20, NVS20B, NVS20E, NVS5, NVS5B, NVS5E, NVS6, NVS600, NVS6B, NVS6E, NVS7, NVS700, NVS78, NVS78E, NVS7B, NVS7E, NVS7EG, NVS8, NVS800, NVS8B, NVS8E, NVS9, NVT1, PBS62, PV10, PV10B, PV10PX, PV14, PV17, PV18, PV19, PV20, PV21, PV22, PV31, PV32, PV332, PV362, PV40, PV41, PV42, PV43, PV480E, PV52, PV53, PV54, PV5630, PV8372, PVA207, PVA286, PVA306, PVA386, PVIQ203, PVIQ204, PVIQ205, PVIQ244, PVIQ303, PVIQ304, PVIQ305, PVIQ325, PVIQ403, PVIQ404, PVIQ405, PVIQ503, PVIQ504, PVIQ505, PVIQ511, PVIQ525, PVIQ604, PVL457, PVL557, PVL558, PVL578, PVL606, PVL607, PVL657, PVL658, PVL678, PVL757, PVL758, PVL857, PVL858, PVL958, PVLCD35, PVS332, PVS362, PVS372, PVS62, PVS63, PVS630, PVS64, VM539,



**Identifikátor zboží:** PB-420B-16Cxx

Dočasně není skladem.

**Typ:** *Two Ways Ni-Cd 6V 1800mAh*

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x36.00 mm ,300 g, Black ,Panasonic/Sanyo Cells

Náhrada baterií:PANASONIC BP12, BP15, BP17, BP18, PV213A, PV214A, PV215A, PVB18, PVBP15, PVBP17, VWVBS1E, VWVBS2E
Pro videokamry Panasonic: AG3, GRAX25U, GRAX55U, M810, MVS30, NB3CCD, NV3CCD, NV3CCD1, NVG1, NVG100, NVG100EN, NVG101, NVG101B, NVG101E, NVG120, NVG1B, NVG1E, NVG2, NVG200EN, NVG202, NVG202B, NVG202E, NVG220, NVG2B, NVG2E, NVG3, NVG303, NVG303B, NVG303E, NVG32, NVG3B, NVG3E, NVMS2B, NVMS70, NVMS70B, NVMS70E, NVMS70EG, NVMS95, NVMS950, NVMS95B, NVMS95E, NVMS95EG, NVR50B, NVS1, NVS100EN, NVS1B, NVS1E, NVS2, NVS20, NVS20B, NVS20E, NVS5, NVS5B, NVS5E, NVS6, NVS600, NVS6B, NVS6E, NVS7, NVS700, NVS78, NVS78E, NVS7B, NVS7E, NVS7EG, NVS8, NVS800, NVS8B, NVS8E, NVS9, NVT1, PBS62, PV10, PV10B, PV10PX, PV14, PV17, PV18, PV19, PV20, PV21, PV22, PV31, PV32, PV332, PV362, PV40, PV41, PV42, PV43, PV480E, PV52, PV53, PV54, PV5630, PV8372, PVA207, PVA286, PVA306, PVA386, PVIQ203, PVIQ204, PVIQ205, PVIQ244, PVIQ303, PVIQ304, PVIQ305, PVIQ325, PVIQ403, PVIQ404, PVIQ405, PVIQ503, PVIQ504, PVIQ505, PVIQ511, PVIQ525, PVIQ604, PVL457, PVL557, PVL558, PVL578, PVL606, PVL607, PVL657, PVL658, PVL678, PVL757, PVL758, PVL857, PVL858, PVL958, PVLCD35, PVS332, PVS362, PVS372, PVS62, PVS63, PVS630, PVS64, VM539,



**Identifikátor zboží:** PB-420B-17Cxx

**Typ:** *Two Ways Ni-Mh 6V 2100mAh*

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x18.50 mm,175 g, Black , Panasonic Cells

Náhrada baterií:PANASONIC BP12, BP15, BP17, BP18, PV213A, PV214A, PV215A, PVB18, PVBP15, PVBP17, VWVBS1E, VWVBS2E
Panasonic: AG3, GRAX25U, GRAX55U, M810, MVS30, NB3CCD, NV3CCD, NV3CCD1, NVG1, NVG100, NVG100EN, NVG101, NVG101B, NVG101E, NVG120, NVG1B, NVG1E, NVG2, NVG200EN, NVG202, NVG202B, NVG202E, NVG220, NVG2B, NVG2E, NVG3, NVG303, NVG303B, NVG303E, NVG32, NVG3B, NVG3E, NVMS2B, NVMS70, NVMS70B, NVMS70E, NVMS70EG, NVMS95, NVMS950, NVMS95B, NVMS95E, NVMS95EG, NVR50B, NVS1, NVS100EN, NVS1B, NVS1E, NVS2, NVS20, NVS20B, NVS20E, NVS5, NVS5B, NVS5E, NVS6, NVS600, NVS6B, NVS6E, NVS7, NVS700, NVS78, NVS78E, NVS7B, NVS7E, NVS7EG, NVS8, NVS800, NVS8B, NVS8E, NVS9, NVT1, PBS62, PV10, PV10B, PV10PX, PV14, PV17, PV18, PV19, PV20, PV21, PV22, PV31, PV32, PV332, PV362, PV40, PV41, PV42, PV43, PV480E, PV52, PV53, PV54, PV5630, PV8372, PVA207, PVA286, PVA306, PVA386, PVIQ203, PVIQ204, PVIQ205, PVIQ244, PVIQ303, PVIQ304, PVIQ305, PVIQ325, PVIQ403, PVIQ404, PVIQ405, PVIQ503, PVIQ504, PVIQ505, PVIQ511, PVIQ525, PVIQ604, PVL457, PVL557, PVL558, PVL578, PVL606, PVL607, PVL657, PVL658, PVL678, PVL757, PVL758, PVL857, PVL858, PVL958, PVLCD35, PVS332, PVS362, PVS372, PVS62, PVS63, PVS630, PVS64, VM539,



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PB-410-20Hxx

**Typ:** *Two Ways Ni-Mh 6V 4000mAh*

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x43.00 mm,245 g, Black ,Panasonic/Sanyo Cells

Náhrada baterií Panasonic: BP12, BP15, BP17, BP18, PV213A, PV214A, PV215A, PVB18, PVBP15, PVBP17, VWVBS1E, VWVBS2E
Pro videokamery Panasonic: AG3, GRAX25U, GRAX55U, M810, MVS30, NB3CCD, NV3CCD, NV3CCD1, NVG1, NVG100, NVG100EN, NVG101, NVG101B, NVG101E, NVG120, NVG1B, NVG1E, NVG2, NVG200EN, NVG202, NVG202B, NVG202E, NVG220, NVG2B, NVG2E, NVG3, NVG303, NVG303B, NVG303E, NVG32, NVG3B, NVG3E, NVMS2B, NVMS70, NVMS70B, NVMS70E, NVMS70EG, NVMS95, NVMS950, NVMS95B, NVMS95E, NVMS95EG, NVR50B, NVS1, NVS100EN, NVS1B, NVS1E, NVS2, NVS20, NVS20B, NVS20E, NVS5, NVS5B, NVS5E, NVS6, NVS600, NVS6B, NVS6E, NVS7, NVS700, NVS78, NVS78E, NVS7B, NVS7E, NVS7EG, NVS8, NVS800, NVS8B, NVS8E, NVS9, NVT1, PBS62, PV10, PV10B, PV10PX, PV14, PV17, PV18, PV19, PV20, PV21, PV22, PV31, PV32, PV332, PV362, PV40, PV41, PV42, PV43, PV480E, PV52, PV53, PV54, PV5630, PV8372, PVA207, PVA286, PVA306, PVA386, PVIQ203, PVIQ204, PVIQ205, PVIQ244, PVIQ303, PVIQ304, PVIQ305, PVIQ325, PVIQ403, PVIQ404, PVIQ405, PVIQ503, PVIQ504, PVIQ505, PVIQ511, PVIQ525, PVIQ604, PVL457, PVL557, PVL558, PVL578, PVL606, PVL607, PVL657, PVL658, PVL678, PVL757, PVL758, PVL857, PVL858, PVL958, PVLCD35, PVS332, PVS362, PVS372, PVS62, PVS63, PVS630, PVS64, VM539,



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PB-430-4.0Hxx

**Typ:** *Two Ways Ni-Mh 6V 4200mAh*

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x36.00 mm, 325 g , Black ,Panasonic Cells

Náhrada baterií PANASONIC: BP12, BP15, BP17, BP18, PV213A, PV214A, PV215A, PVB18, PVBP15, PVBP17, VWVBS1E, VWVBS2E
Panasonic: AG3, GRAX25U, GRAX55U, M810, MVS30, NB3CCD, NV3CCD, NV3CCD1, NVG1, NVG100, NVG100EN, NVG101, NVG101B, NVG101E, NVG120, NVG1B, NVG1E, NVG2, NVG200EN, NVG202, NVG202B, NVG202E, NVG220, NVG2B, NVG2E, NVG3, NVG303, NVG303B, NVG303E, NVG32, NVG3B, NVG3E, NVMS2B, NVMS70, NVMS70B, NVMS70E, NVMS70EG, NVMS95, NVMS950, NVMS95B, NVMS95E, NVMS95EG, NVR50B, NVS1, NVS100EN, NVS1B, NVS1E, NVS2, NVS20, NVS20B, NVS20E, NVS5, NVS5B, NVS5E, NVS6, NVS600, NVS6B, NVS6E, NVS7, NVS700, NVS78, NVS78E, NVS7B, NVS7E, NVS7EG, NVS8, NVS800, NVS8B, NVS8E, NVS9, NVT1, PBS62, PV10, PV10B, PV10PX, PV14, PV17, PV18, PV19, PV20, PV21, PV22, PV31, PV32, PV332, PV362, PV40, PV41, PV42, PV43, PV480E, PV52, PV53, PV54, PV5630, PV8372, PVA207, PVA286, PVA306, PVA386, PVIQ203, PVIQ204, PVIQ205, PVIQ244, PVIQ303, PVIQ304, PVIQ305, PVIQ325, PVIQ403, PVIQ404, PVIQ405, PVIQ503, PVIQ504, PVIQ505, PVIQ511, PVIQ525, PVIQ604, PVL457, PVL557, PVL558, PVL578, PVL606, PVL607, PVL657, PVL658, PVL678, PVL757, PVL758, PVL857, PVL858, PVL958, PVLCD35, PVS332, PVS362, PVS372, PVS62, PVS63, PVS630, PVS64, VM539,



**Identifikátor zboží:** PB-415B-20Hxx

## Pb - (Olovo)

**Typ:** *Video BAT. Panasonic 12V 2Ah*

**Vlastnosti:** VW-VBF2, 143.00x64.00x22.00mm, 562g, Black, Panasonic
Do profikamer



**Čárový kód:** 8591849003199

**Identifikátor zboží:** VB-12-2

**Typ:** ***Video BAT. Panasonic 12V 2,3Ah***

**Vlastnosti:** LC-S122AG, 200x61x24mm, 660g, Black, Panasonic Kapacita 2 - 2,3 Ah
Do profikamer, BAUER VCC 816 AF



**Čárový kód:** 8591849003205

**Identifikátor zboží:** VB-12-2,3

## Samsung

**Typ:** ***Samsung SB-LSM80 Li-ion 7.4 V 800mAh***

**Vlastnosti:** 53.75x30.85x16.40 mm SANYO Cells
SC-D351, SC-D351, SC-D353, SC-D453, SC-D455
VP-D351, VP-D351i, VP-D352, VP-D352i, VP-D353, VP-D353i, VP-D354, VP-D354i, VP-D355, VP-D355i, VP-D451
VP-D453, VP-D453i, VP-D454, VP-D455, VP-D455i, VP-D651, VP-D653, VP-D655,



**Čárový kód:** 8591849016649

**Identifikátor zboží:** PL800S-144

**Typ:** ***Samsung SB-LS110 Li-ion 7,4V 1500mAh***

**Vlastnosti:** 55.50x38.60x20.20 mm, 77,5g, grey, PANASONIC Cells
Samsung: SC-D101, SC-D103, SC-D105, SC-D107, SC-D303, SC-D305, SC-D307, SC-D6040, SC-D6050, VM-D7500, VM-DH100, VP-D101, VP-D103, VP-D103i, VP-D105, VP-D105i, VP-D107, VP-D107i, VP-D300, VP-D301, VP-D303i, VP-D305, VP-D305i, VP-D307i, VP-D323, VP-D323i, VP-D325i, VP-D327i, VP-D6040i, VP-D6050, VP-D6050i, VP-D903, VP-D903i,
VP-D93, VP-D93i, VP-D97, VP-D97i, VP-D99



**Čárový kód:** 8591849015384

**Identifikátor** PL812G-854

**zboží:**

**Typ:** ***Samsung SB-L110G Li-ion 7.4V 1400mAh***

**Vlastnosti:** 57.36x39.00x21.20 mm, 74 g, Silver

Samsung: VM-C5000, VP-D5000, VP-D5000i



**Čárový kód:** 8591849011736

**Identifikátor zboží:** PL871S-851

**Typ:** ***Samsung SB-L160 Li-ion 7.4V 1850mAh***

**Vlastnosti:** 70.50x38.50x20.50 mm, 97 g, Grey, Panasonic Cells

Samsung: SCL810, SCL860, SCL870, SCL901, SCL903, SCL906, SCL907, SCW80, SCW87, SCW97, VP-L500, VP-L520, VP-L530, VP-L550, VP-L800, VP-L850, VP-L870, VP-L900, VP-L906, VP-L907, VP-M50, VP-M51, VP-M52, VP-M53, VP-M53, VP-M54, VP-SCD55, VP-W80, VP-W80, VP-W90, VP-W97



**Čárový kód:** 8591849004325

**Identifikátor zboží:** PL16G-866

**Typ:** ***Samsung SB-L220 Li-ion 7,4V 2600mAh***

**Vlastnosti:** 55.70x38.55x39.40 mm, 141 g, Grey, Hitachi cells

Samsung: SC-D101, SC-D103, SC-D105, SC-D107, SC-D303, SC-D305, SC-D307, SC-D6040, SC-D6050, VM-D7500, VM-DH100, VP-D101, VP-D103, VP-D103i, VP-D105, VP-D105i, VP-D107, VP-D107i, VP-D300, VP-D301, VP-D303i, VP-D305, VP-D305i, VP-D307i, VP-D323, VP-D323i, VP-D325i, VP-D327i, VP-D6040i, VP-D6050, VP-D6050i, VP-D903, VP-D903i,
VP-D93, VP-D93i, VP-D97, VP-D97i, VP-D99



**Čárový kód:** 8591849004349

**Identifikátor zboží:** PL822G-852

**Typ:** ***Samsung SB-L320 Li-ion 7.4V 3700mAh***

**Vlastnosti:** 70.50x38.50x39.00 mm, 181 g, Grey, Panasonic Cells

Samsung: SCL810, SCL860, SCL870, SCL901, SCL903, SCL906, SCL907, SCW80, SCW87, SCW97, VP-L500, VP-L520, VP-L530, VP-L550, VP-L800, VP-L850, VP-L870, VP-L900, VP-L906, VP-L907, VP-M50, VP-M51, VP-M52, VP-M53, VP-M53, VP-M54, VP-SCD55, VP-W80, VP-W80, VP-W90, VP-W97



**Čárový kód:** 8591849004332

**Identifikátor zboží:** PL32G-866

---

**Typ:** ***Samsung SB-L480 Li-ion 7.4V 5500mAh***

**Vlastnosti:** 70.65x38.45x60.65 mm, 288 g, Grey, Panasonic Cells

Samsung: SCL810, SCL860, SCL870, SCL901, SCL903, SCL906, SCL907, SCW80, SCW87, SCW97, VP-L500, VP-L520, VP-L530, VP-L550, VP-L800, VP-L850, VP-L870, VP-L900, VP-L906, VP-L907, VP-M50, VP-M51, VP-M52, VP-M53, VP-M53, VP-M54, VP-SCD55, VP-W80, VP-W80, VP-W90, VP-W97



**Čárový kód:** 8591849015550

**Identifikátor zboží:** PL48G-866

---

**Typ:** ***Samsung SB-L70G Li-ion 7.4V 700mAh***

**Vlastnosti:** 57.36x39.00x14.70 mm, 44 g, Silver, UTI cells

Samsung: VM-C5000, VP-D5000, VP-D5000i



**Čárový kód:** 8591849011729

**Identifikátor zboží:** PL870S-305

---

**Typ:** ***Two Ways Li-ion 7.2V 1850mAh-2300mAh***

**Vlastnosti:** Li-ion náhrada Ni-Cd & Ni-MH 6V baterií, 89.20x46.00x25.00 mm, 109 g, Black, Panasonic

Náhrada baterií Samsung: NBE60, NC240, SCA12
Samsung: K80, SCA20, SCA23, SCA25, SCH985, SCH996, SCL100, SCL150, SCK60, SCK70, SCK75, SCK80, SCM3, SCX800, SCX803, SCX804, SCX854, SCX904, SCX915, SCX953, SLC90, SVE27, SVH30, SVH33, SVH815, VCE27N, VCE405P, VCE805, VCE805P, VCE806P, VCE807, VCH815, VPA12, VPA17, VPA18, VPA20, VPA21, VPA22, VPA30, VPA32, VPA50, VPA52, VPA55, VPA57, VPC27H, VPE404, VPE405, VPE807, VPE808, VPH65, VPH66, VPH68, VPJ52, VPK60, VPK65, VPK70, VPK75, VPK80, VPK85, VPL220, VPL320, VPL350, VPS50, VPU10, VPU12, VPU15, NB-E70



**Identifikátor zboží:** PLM410-866xxx

**Typ:** ***Two Ways Li-ion 7.2V 3700mAh-4700mAh***

**Vlastnosti:** Li-ion náhrada Ni-Cd & Ni-MH 6V baterií, 89.20x46.00x43.20 mm, 203 g, Black, Panasonic Cells

Náhrada baterií Samsung: NBE60, NC240, SCA12
Samsung: K80, SCA20, SCA23, SCA25, SCH985, SCH996, SCL100, SCL150, SCK60, SCK70, SCK75, SCK80, SCM3, SCX800, SCX803, SCX804, SCX854, SCX904, SCX915, SCX953, SLC90, SVE27, SVH30, SVH33, SVH815, VCE27N, VCE405P, VCE805, VCE805P, VCE806P, VCE807, VCH815, VPA12, VPA17, VPA18, VPA20, VPA21, VPA22, VPA30, VPA32, VPA50, VPA52, VPA55, VPA57, VPC27H, VPE404, VPE405, VPE807, VPE808, VPH65, VPH66, VPH68, VPJ52, VPK60, VPK65, VPK70, VPK75, VPK80, VPK85, VPL220, VPL320, VPL350, VPS50, VPU10, VPU12, VPU15, NB-E70



**Identifikátor zboží:** PLM420-868xxx

**Typ:** ***Two Ways Li-ion 7.2V 5400mAh-6750mAh***

**Vlastnosti:** Li-ion náhrada Ni-Cd & Ni-MH 6V baterií, 89.20x46.00x61.50 mm, 308 g, Black, Panasonic Cells

Náhrada baterií Samsung: NBE60, NC240, SCA12
Samsung: K80, SCA20, SCA23, SCA25, SCH985, SCH996, SCL100, SCL150, SCK60, SCK70, SCK75, SCK80, SCM3, SCX800, SCX803, SCX804, SCX854, SCX904, SCX915, SCX953, SLC90, SVE27, SVH30, SVH33, SVH815, VCE27N, VCE405P, VCE805, VCE805P, VCE806P, VCE807, VCH815, VPA12, VPA17, VPA18, VPA20, VPA21, VPA22, VPA30, VPA32, VPA50, VPA52, VPA55, VPA57, VPC27H, VPE404, VPE405, VPE807, VPE808, VPH65, VPH66, VPH68, VPJ52, VPK60, VPK65, VPK70, VPK75, VPK80, VPK85, VPL220, VPL320, VPL350, VPS50, VPU10, VPU12, VPU15, NB-E70



**Identifikátor zboží:** PLM430-868xxx

**Typ:** ***Two Ways Ni-Cd 6V 1300mAh***

Náhrada baterií Samsung: NBE60, NC240, SCA12
Samsung: K80, SCA20, SCA23, SCA25, SCH985, SCH996, SCL100, SCL150, SCK60, SCK70, SCK75, SCK80, SCM3, SCX800, SCX803, SCX804, SCX854, SCX904, SCX915, SCX953, SLC90, SVE27, SVH30, SVH33, SVH815, VCE27N, VCE405P, VCE805, VCE805P, VCE806P, VCE807, VCH815, VPA12, VPA17, VPA18, VPA20, VPA21, VPA22, VPA30, VPA32, VPA50, VPA52, VPA55, VPA57, VPC27H, VPE404, VPE405, VPE807, VPE808, VPH65, VPH66, VPH68, VPJ52, VPK60, VPK65, VPK70, VPK75, VPK80, VPK85, VPL220, VPL320, VPL350, VPS50, VPU10, VPU12, VPU15, NB-E70



**Identifikátor zboží:** PB-410-1.2xxx

**Typ:** ***Two Ways Ni-Cd 6V 1700mAh***

Náhrada baterií Samsung: NBE60, NC240, SCA12
Pro videokamery Samsung: K80, SCA20, SCA23, SCA25, SCH985, SCH996, SCL100, SCL150, SCK60, SCK70, SCK75, SCK80, SCM3, SCX800, SCX803, SCX804, SCX854, SCX904, SCX915, SCX953, SLC90, SVE27, SVH30, SVH33, SVH815, VCE27N, VCE405P, VCE805, VCE805P, VCE806P, VCE807, VCH815, VPA12, VPA17, VPA18, VPA20, VPA21, VPA22, VPA30, VPA32, VPA50, VPA52, VPA55, VPA57, VPC27H, VPE404, VPE405, VPE807, VPE808, VPH65, VPH66, VPH68, VPJ52, VPK60, VPK65, VPK70, VPK75, VPK80, VPK85, VPL220, VPL320, VPL350, VPS50, VPU10, VPU12, VPU15, NB-E70



**Identifikátor zboží:** PB-420B-16Cxxx

**Typ:** ***Two Ways Ni-Cd 6V 1800mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x43.00 mm, 295 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells

Náhrada baterií Samsung: NBE60, NC240, SCA12
Pro videokamery Samsung: K80, SCA20, SCA23, SCA25, SCH985, SCH996, SCL100, SCL150, SCK60, SCK70, SCK75, SCK80, SCM3, SCX800, SCX803, SCX804, SCX854, SCX904, SCX915, SCX953, SLC90, SVE27, SVH30, SVH33, SVH815, VCE27N, VCE405P, VCE805, VCE805P, VCE806P, VCE807, VCH815, VPA12, VPA17, VPA18, VPA20, VPA21, VPA22, VPA30, VPA32, VPA50, VPA52, VPA55, VPA57, VPC27H, VPE404, VPE405, VPE807, VPE808, VPH65, VPH66, VPH68, VPJ52, VPK60, VPK65, VPK70, VPK75, VPK80, VPK85, VPL220, VPL320, VPL350, VPS50, VPU10, VPU12, VPU15, NB-E70



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PB-420B-17Cxxx

**Typ:** ***Two Ways Ni-Mh 6V 2100mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x18.50 mm, 183 g, Black, Panasonic Cells

Náhrada baterií Samsung: NBE60, NC240, SCA12
Samsung: K80, SCA20, SCA23, SCA25, SCH985, SCH996, SCL100, SCL150, SCK60, SCK70, SCK75, SCK80, SCM3, SCX800, SCX803, SCX804, SCX854, SCX904, SCX915, SCX953, SLC90, SVE27, SVH30, SVH33, SVH815, VCE27N, VCE405P, VCE805, VCE805P, VCE806P, VCE807, VCH815, VPA12, VPA17, VPA18, VPA20, VPA21, VPA22, VPA30, VPA32, VPA50, VPA52, VPA55, VPA57, VPC27H, VPE404, VPE405, VPE807, VPE808, VPH65, VPH66, VPH68, VPJ52, VPK60, VPK65, VPK70, VPK75, VPK80, VPK85, VPL220, VPL320, VPL350, VPS50, VPU10, VPU12, VPU15, NB-E70



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PB-410-20Hxxx

**Typ:** ***Two Ways Ni-Mh 6V 4000mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x43.00 mm, 301 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells

Náhrada baterií Samsung: NBE60, NC240, SCA12
Pro videokamery Samsung: K80, SCA20, SCA23, SCA25, SCH985, SCH996, SCL100, SCL150, SCK60, SCK70, SCK75, SCK80, SCM3, SCX800, SCX803, SCX804, SCX854, SCX904, SCX915, SCX953, SLC90, SVE27, SVH30, SVH33, SVH815, VCE27N, VCE405P, VCE805, VCE805P, VCE806P, VCE807, VCH815, VPA12, VPA17, VPA18, VPA20, VPA21, VPA22, VPA30, VPA32, VPA50, VPA52, VPA55, VPA57, VPC27H, VPE404, VPE405, VPE807, VPE808, VPH65, VPH66, VPH68, VPJ52, VPK60, VPK65, VPK70, VPK75, VPK80, VPK85, VPL220, VPL320, VPL350, VPS50, VPU10, VPU12, VPU15, NB-E70



**Identifikátor zboží:** PB-430-4.0Hxxx

**Typ:** ***Two Ways Ni-Mh 6V 4200mAh***

Náhrada baterií Samsung: NBE60, NC240, SCA12
Samsung: K80, SCA20, SCA23, SCA25, SCH985, SCH996, SCL100, SCL150, SCK60, SCK70, SCK75, SCK80, SCM3, SCX800, SCX803, SCX804, SCX854, SCX904, SCX915, SCX953, SLC90, SVE27, SVH30, SVH33, SVH815, VCE27N,

VCE405P, VCE805, VCE805P, VCE806P, VCE807, VCH815, VPA12, VPA17, VPA18, VPA20, VPA21, VPA22, VPA30, VPA32, VPA50, VPA52, VPA55, VPA57, VPC27H, VPE404, VPE405, VPE807, VPE808, VPH65, VPH66, VPH68, VPJ52, VPK60, VPK65, VPK70, VPK75, VPK80, VPK85, VPL220, VPL320, VPL350, VPS50, VPU10, VPU12, VPU15, NB-E70



**Identifikátor zboží:** PB-415B-20Hxxx

## Sharp

**Typ:** ***Sharp BT-L1/L2/2U Li-ion 3.6V 3700mAh***

Sharp: VL-BL75, VL-BL81, VL-D5000, VL-D5000U, VL-DC1, VL-DC1U, VL-E450, VL-E550, VL-H410S, VL-H410U, VL-H450U, VL-H460H, VL-H47U, VL-H500,
VL-H520U, VL-H550, VL-H900D, VL-HSW50U



**Identifikátor zboží:** PLL2-866

**Typ:** ***Sharp BT-L11/12U/22U Li-ion 3.6V 5500mAh***

**Vlastnosti:** 71.00x56.00x25.00 mm, 138 g, Black, Panasonic Cells

Sharp: VL-BL75, VL-BL81, VL-D5000, VL-D5000U, VL-DC1, VL-DC1U, VL-E450,VL-E550, VL-H410S, VL-H410U, VL-H450U, VL-H460H, VL-H47U, VL-H500,
VL-H520U, VL-H550, VL-H900D, VL-HSW50U



**Identifikátor zboží:** PLBL75-866

**Typ:** ***Sharp BT-L222S Li-ion 7.4V 1250mAh***

**Vlastnosti:** 53.40x39.60x24.50 mm, 83 g, Black, Mitsubishi/Toshiba Cells

Sharp: VL-FD1U, VL-AX1/E/H, VLME-100E, VL-ME100S, VLME-10E, VL-PD6H, VL-PD6S, VLWD-250E, VLWD-450E, VLWD-650E



**Identifikátor zboží:** PLS222B-851

**Typ:** ***Sharp BT-L445 Li-ion 7.4V 1900mAh***

**Vlastnosti:** 73.09x39.84x25.84 mm, 108 g, Toshiba Cells

Sharp: VL-NZ10/S/U, VL-NZ50, VL-NZ100



**Čárový kód:** 8591849011750

**Identifikátor zboží:** PL445D-869

**Typ:** ***Sharp BT-H21 Ni-Mh 3.6V 2700mAh***

**Vlastnosti:** 56.00x53.50x19.00 mm, 134 g, Sanyo Cells BT-H21 , BT-H22 , BT-H32 , BT-H42-

Náhrada baterií Sharp: BT-H21 , BT-H22 , BT-H32 , BT-H42 Sharp: VLA10U, VL-AH50U,VL-E33U, VL-E34U, VL-E46U, VL-E49U, VL-E600U, VL-E610U, VL-E620U, VL-E650U, VL-E660U, VL-E665U, VL-E66U, VL-E685U, VL-E700U, VL-E720U, VL-E750U, VL-E760U, VL-E765U, VL-E77U, VL-E780U, VL-E785U, VL-H800U
VL-H850U, VL-L65U



**Identifikátor zboží:** PB321D-27H

**Typ:** ***Sharp BT-N1 Ni-Mh 3.6V 2100mAh***

**Vlastnosti:** 56.00x46.00x19.00 mm, 115 g, Dark Grey, Panasonic Cells

Sharp: VL-A10U, VL-E33, VL-E34, VL-E37U, VL-E39, VL-E39U, VL-E420U,VL-E43, VL-E43U, VL-E46, VL-E47, VL-E49, VL-E500U, VL-H420U,VL-L133, VL-N8E



**Identifikátor zboží:** PB-301-1.8H

**Typ:** ***Two Ways Li-ion 7.2V 1850mAh-2300mAh***

**Vlastnosti:** Li-ion náhrada Ni-Cd & Ni-MH 6V baterií, 89.20x46.00x25.00 mm, 109 g, Black, Panasonic Cells

Náhrada baterií Sharp: BT77, BT80,
Pro videokamery Sharp: VLE100U, VLE30S, VLE30U, VLE31S, VLE31E, VLE32U, VLE35U, VLE36U, VLE40S, VLE41S, VLE42U, VLE7E, VLE8E, VLH400S, VLHL100U, VLL310U, VLL40U, VLL64U, VLM6GY, VLMX4X, VLMX6U, VLMX70, VLMX7U, VLMX8U, VLN1X, VLN6S



**Identifikátor zboží:** PLM410-866xxxx

**Typ:** ***Two Ways Li-ion 7.2V 3700-4700mAh***

**Vlastnosti:** Li-ion náhrada Ni-Cd & Ni-MH 6V baterií, 89.20x46.00x43.20 mm, 203 g, Black, Panasonic Cells

Náhrada baterií Sharp: BT77, BT80,
Pro videokamery Sharp: VLE100U, VLE30S, VLE30U, VLE31S, VLE31E, VLE32U, VLE35U, VLE36U, VLE40S, VLE41S, VLE42U, VLE7E, VLE8E, VLH400S, VLHL100U, VLL310U, VLL40U, VLL64U, VLM6GY, VLMX4X, VLMX6U, VLMX70, VLMX7U, VLMX8U, VLN1X, VLN6S



**Identifikátor zboží:** PLM420-868xxxx

**Typ:** ***Two Ways Li-ion 7.2V 5400mAh-6750mAh***

Náhrada baterií Sharp: BT77, BT80,
Sharp: VLE100U, VLE30S, VLE30U, VLE31S, VLE31E, VLE32U, VLE35U, VLE36U, VLE40S, VLE41S, VLE42U, VLE7E, VLE8E, VLH400S, VLHL100U, VLL310U, VLL40U, VLL64U, VLM6GY, VLMX4X, VLMX6U, VLMX70, VLMX7U, VLMX8U, VLN1X, VLN6S



**Identifikátor zboží:** PLM430-868xxxx

---

**Typ:** ***Two Ways Ni-Cd 6V 1300mAh***

Náhrada baterií Sharp: BT77, BT80,
Sharp: VLE100U, VLE30S, VLE30U, VLE31S, VLE31E, VLE32U, VLE35U, VLE36U, VLE40S, VLE41S, VLE42U, VLE7E, VLE8E, VLH400S, VLHL100U, VLL310U, VLL40U, VLL64U, VLM6GY, VLMX4X, VLMX6U, VLMX70, VLMX7U, VLMX8U, VLN1X, VLN6S



**Identifikátor zboží:** PB-410-1.2xxxx

---

**Typ:** ***Two Ways Ni-Cd 6V 1700mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x43.00 mm, 270 g, Black, BYD Cells

Náhrada baterií Sharp: BT77, BT80
Pro videokamery Sharp: VLE100U, VLE30S, VLE30U, VLE31S, VLE31E, VLE32U, VLE35U, VLE36U, VLE40S, VLE41S, VLE42U, VLE7E, VLE8E, VLH400S, VLHL100U, VLL310U, VLL40U, VLL64U, VLM6GY, VLMX4X, VLMX6U, VLMX70, VLMX7U, VLMX8U, VLN1X, VLN6S



**Identifikátor zboží:** PB-420B-16Cxxxx

---

**Typ:** ***Two Ways Ni-Cd 6V 1800mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x43.00 mm, 295 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells

Náhrada baterií Sharp: BT77, BT80
Pro videokamery Sharp: VLE100U, VLE30S, VLE30U, VLE31S, VLE31E, VLE32U, VLE35U, VLE36U, VLE40S, VLE41S, VLE42U, VLE7E, VLE8E, VLH400S, VLHL100U, VLL310U, VLL40U, VLL64U, VLM6GY, VLMX4X, VLMX6U, VLMX70, VLMX7U, VLMX8U, VLN1X, VLN6S



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PB-420B-17Cxxxx

**Typ:** *Two Ways Ni-Mh 6V 2100mAh*

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x18.50 mm, 183 g, Black, Panasonic Cells

Náhrada baterií Sharp: BT77, BT80
Sharp: VLE100U, VLE30S, VLE30U, VLE31S, VLE31E, VLE32U, VLE35U, VLE36U, VLE40S, VLE41S, VLE42U, VLE7E, VLE8E, VLH400S, VLHL100U, VLL310U, VLL40U, VLL64U, VLM6GY, VLMX4X, VLMX6U, VLMX70, VLMX7U, VLMX8U, VLN1X, VLN6S



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PB-410-20Hxxxx

**Typ:** *Two Ways Ni-Mh 6V 4000mAh*

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x43.00 mm, 301 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells

Náhrada baterií Sharp: BT77, BT80
Pro videokamery Sharp: VLE100U, VLE30S, VLE30U, VLE31S, VLE31E, VLE32U, VLE35U, VLE36U, VLE40S, VLE41S, VLE42U, VLE7E, VLE8E, VLH400S, VLHL100U, VLL310U, VLL40U, VLL64U, VLM6GY, VLMX4X, VLMX6U, VLMX70, VLMX7U, VLMX8U, VLN1X, VLN6S



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PB-430-4.0Hxxxx

**Typ:** *Two Ways Ni-Mh 6V 4200mAh*

**Vlastnosti:** 90.00x47.00x37.00 mm, 361 g, Black, Sanyo Cells

Náhrada baterií Sharp: BT77, BT80,
Sharp: VLE100U, VLE30S, VLE30U, VLE31S, VLE31E, VLE32U, VLE35U, VLE36U, VLE40S, VLE41S, VLE42U, VLE7E, VLE8E, VLH400S, VLHL100U, VLL310U, VLL40U, VLL64U, VLM6GY, VLMX4X, VLMX6U, VLMX70, VLMX7U, VLMX8U, VLN1X, VLN6S



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PB-415B-20Hxxxx

skladem

## Sony

**Typ:** *Sony NP-55/66/77 Ni-Cd 6V 1300mAh*

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x18.50 mm, 178 g, Black, Panasonic Cells

Sony: CCD-20061, CCD-50E, CCD-F150, CCD-F201, CCD-F30, CCD-F31, CCD-F32, CCD-F33, CCD-F34, CCD-F35,

CCD-F36, CCD-F38, CCD-F40, CCD-F45, CCD-F46, CCD-F50, CCD-F55, CCD-F56, CCD-F70, CCD-F77, EVC-X7,EVO-9100,250,F280,F300,F301,F302,F330,F335,F340,F350, F355E,F365,F370E,F375E,F380, F401,F402,F450E,F455E,F500,F501,F520,F525, F550,F550E,F555E, FX230,FX280E,FX3,FX310,FX311, FX400,FX410,FX411,FX420,FX435, FX470,FX500,FX510,FX511,FX520, FX525,FX530,FX600,FX620,FX630, FX700,FX710,FX730V,FX810,FX830VE, G100ST,GV-100,GV-200,GV-300,GV-500,GV-5K,GV-8,GV-9,GV-9E, GV-U5,M7, M7U,MC-2000,MC-5000, SC6E,SC8E,SP5,SP5Y,SP7,SP9, TR101,TR105,TR105E, TR150,TR205,TR21,TR23,TR30,TR3000E,TR31, TR33, TR36,TR380E,TR385E,TR4, TR40,TR400, TR44,TR45E,TR5,TR50,TR505K,TR50E, TR51,TR55,TR6,TR600,TR61, TR614,TR64, TR65,TR66,TR670E,TR7,TR70,TR700, TR705, TR705E,TR71,TR714, TR73,TR74, TR75,TR75BR,TR8,TR805E,TR81,TR814, TR82, TR83,TR84,TR880E, TR9,TR900,TR91, TR910,TR93,TR94,TR99,TRV11,TRV12, TRV19,TRV21,TRV29, TRV30,TRV911, TRV-Watchman,V101,V11,V22,V30E, V4, V5000,V5000E,V600E, V700E,V701, V70E,V800,V800E,V801,V88,V9,V90, V900, V95E,V99,VX1,VX3, XV-M30,XV-MH30,CCD TR780E



**Čárový kód:** 8591849004523

**Identifikátor zboží:** PB-220-12N

**Typ:** ***Sony NP-55/66/77 Ni-Cd 6V 2600mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x36.00 mm, 307 g, Black, Panasonic Cells

Sony: CCD-20061, CCD-50E, CCD-F150, CCD-F201, CCD-F30, CCD-F31, CCD-F32,CCD-F33, CCD-F34, CCD-F35, CCD-F36, CCD-F38, CCD-F40, CCD-F45, CCD-F46, CCD-F50, CCD-F55, CCD-F56, CCD-F70, CCD-F77, EVC-X7, EVO-9100, F250, F280, F300, F301,F302,F330,F335,F340,F350,F355E,F365,F370E,F375E,F380,F401,F402,F450E,F455E,F500,F501,F520,F525,F550, F550E,F555E, FX230,FX280E, FX3,FX310,FX311, FX400,FX410,FX411,FX420,FX435, FX470,FX500, FX510,FX511,FX520,FX525,FX530,FX600,FX620, FX630, FX700,FX710,FX730V,FX810,FX830VE, G100ST,GV-100,GV-200,GV-300,GV-500,GV-5K, GV-8,GV-9,GV-9E, GV-U5,M7, M7U,MC-2000,MC-5000, SC6E,SC8E,SP5,SP5Y,SP7,SP9, TR101,TR105,TR105E, TR150,TR205, TR21,TR23,TR30,TR3000E,TR31,TR33, TR36,TR380E,TR385E,TR4, TR40,TR400, TR44,TR45E,TR5,TR50,TR505K,TR50E, TR51,TR55,TR6,TR600,TR61, TR614,TR64, TR65,TR66,TR670E,TR7,TR70,TR700, TR705,TR705E,TR71,TR714, TR73,TR74, TR75,TR75BR,TR8,TR805E,TR81, TR814, TR82,TR83,TR84,TR880E, TR9,TR900,TR91, TR910,TR93,TR94,TR99, TRV11,TRV12, TRV19,TRV21,TRV29, TRV30,TRV911, TRV-Watchman,V101,V11, V22,V30E, V4,V5000,V5000E,V600E, V700E,V701, V70E,V800,V800E,V801, V88,V9,V90, V900,V95E,V99,VX1,VX3, XV-M30,XV-MH30,CCD TR780E



**Identifikátor zboží:** PB-230-12N

**Typ:** ***Sony NP-55/66/77 Ni-Mh 6V 2100mAh***

Sony: CCD-20061, CCD-50E, CCD-F150, CCD-F201, CCD-F30, CCD-F31, CCD-F32, CCD-F33, CCD-F34, CCD-F35, CCD-F36, CCD-F38, CCD-F40, CCD-F45, CCD-F46, CCD-F50, CCD-F55,CCD-F56,CCD-F70,CCD-F77, EVC-X7,EVO-9100,F250,F280,F300,F301,F302,F330,F335,F340,F350, F355E,F365,F370E,F375E,F380, F401,F402,F450E,F455E,F500,F501,F520,F525, F550,F550E,F555E, FX230,FX280E,FX3,FX310,FX311, FX400,FX410,FX411,FX420,FX435, FX470,FX500,FX510,FX511,FX520, FX525,FX530,FX600,FX620,FX630, FX700,FX710,FX730V,FX810,FX830VE, G100ST,GV-100,GV-200,GV-300,GV-500,GV-5K,GV-8,GV-9,GV-9E, GV-U5,M7, M7U,MC-2000,MC-5000, SC6E,SC8E,SP5,SP5Y,SP7,SP9, TR101,TR105,TR105E, TR150,TR205,TR21,TR23,TR30,TR3000E,TR31, TR33, TR36,TR380E,TR385E,TR4, TR40,TR400, TR44,TR45E,TR5,TR50,TR505K,TR50E, TR51,TR55,TR6,TR600,TR61, TR614,TR64, TR65,TR66,TR670E,TR7,TR70,TR700, TR705, TR705E,TR71,TR714, TR73,TR74, TR75,TR75BR,TR8,TR805E,TR81,TR814, TR82, TR83,TR84,TR880E, TR9,TR900,TR91, TR910,TR93,TR94,TR99,TRV11,TRV12, TRV19,TRV21,TRV29, TRV30,TRV911, TRV-Watchman,V101,V11,V22,V30E, V4, V5000,V5000E,V600E, V700E,V701, V70E,V800,V800E,V801,V88,V9,V90, V900, V95E,V99,VX1,VX3, XV-M30,XV-MH30,CCD TR780E



**Identifikátor zboží:** PB-220-20H

**Typ:** ***Sony NP-55/66/77 Ni-Mh 6V 4000mAh***

**Vlastnosti:** 89.00x46.00x43.00 mm, 298 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells

Sony: CCD-20061,CCD-50E,CCD-F150, CCD-F201,CCD-F30,CCD-F31,CCD-F32,
CCD-F33, CCD-F34,CCD-F35,CCD-F36,CCD-F38, CCD-F40,CCD-F45,CCD-F46,CCD-F50, CCD-F55,CCD-F56,CCD-F70,CCD-F77, EVC-X7,EVO-9100,F250,F280, F300, F301,F302,F330,F335,F340,F350,
F355E,F365,F370E,F375E,F380, F401, F402,F450E,F455E,F500,F501,F520,F525,F550,F550E,F555E, FX230,FX280E,
FX3,FX310,FX311, FX400,FX410,FX411,FX420,FX435, FX470,FX500,
FX510,FX511,FX520,FX525,FX530,FX600,FX620, FX630, FX700,FX710,FX730V,FX810,FX830VE, G100ST,GV-100,GV-200,GV-300,GV-500,GV-5K, GV-8,GV-9,GV-9E, GV-U5,M7, M7U,MC-2000,MC-5000, SC6E,SC8E,SP5,SP5Y,SP7,SP9,
TR101,TR105,TR105E, TR150,TR205, TR21,TR23,TR30,TR3000E,TR31,TR33,
TR36,TR380E,TR385E,TR4, TR40,TR400, TR44,TR45E,TR5,TR50,TR505K,TR50E,
TR51,TR55,TR6,TR600,TR61, TR614,TR64, TR65,TR66,TR670E,TR7,TR70,TR700,
TR705,TR705E,TR71,TR714, TR73,TR74, TR75,TR75BR,TR8,TR805E,TR81,
TR814, TR82,TR83,TR84,TR880E, TR9,TR900,TR91, TR910,TR93,TR94,TR99,
TRV11,TRV12, TRV19,TRV21,TRV29, TRV30,TRV911, TRV-Watchman,V101,V11,
V22,V30E, V4,V5000,V5000E,V600E, V700E,V701, V70E,V800,V800E,V801,
V88,V9,V90, V900,V95E,V99,VX1,VX3, XV-M30,XV-MH30,CCD TR780E



**Identifikátor zboží:** PB-240-4.0H

**Typ:** ***Sony NP-55/66/77 Ni-Mh 6V 4200mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x36.00 mm, 303 g, Black, Panasonic Cells

Sony: CCD-20061,CCD-50E,CCD-F150, CCD-F201,CCD-F30,CCD-F31,CCD-F32,
CCD-F33, CCD-F34,CCD-F35,CCD-F36,CCD-F38, CCD-F40,CCD-F45,CCD-F46,CCD-F50, CCD-F55,CCD-F56,CCD-F70,CCD-F77, EVC-X7,EVO-9100,F250,F280, F300, F301,F302,F330,F335,F340,F350,
F355E,F365,F370E,F375E,F380, F401, F402,F450E,F455E,F500,F501,F520,F525,F550,F550E,F555E, FX230,FX280E,
FX3,FX310,FX311, FX400,FX410,FX411,FX420,FX435, FX470,FX500,
FX510,FX511,FX520,FX525,FX530,FX600,FX620, FX630, FX700,FX710,FX730V,FX810,FX830VE, G100ST,GV-100,GV-200,GV-300,GV-500,GV-5K, GV-8,GV-9,GV-9E, GV-U5,M7, M7U,MC-2000,MC-5000, SC6E,SC8E,SP5,SP5Y,SP7,SP9,
TR101,TR105,TR105E, TR150,TR205, TR21,TR23,TR30,TR3000E,TR31,TR33,
TR36,TR380E,TR385E,TR4, TR40,TR400, TR44,TR45E,TR5,TR50,TR505K,TR50E,
TR51,TR55,TR6,TR600,TR61, TR614,TR64, TR65,TR66,TR670E,TR7,TR70,TR700,
TR705,TR705E,TR71,TR714, TR73,TR74, TR75,TR75BR,TR8,TR805E,TR81,
TR814, TR82,TR83,TR84,TR880E, TR9,TR900,TR91, TR910,TR93,TR94,TR99,
TRV11,TRV12, TRV19,TRV21,TRV29, TRV30,TRV911, TRV-Watchman,V101,V11,
V22,V30E, V4,V5000,V5000E,V600E, V700E,V701, V70E,V800,V800E,V801,
V88,V9,V90, V900,V95E,V99,VX1,VX3, XV-M30,XV-MH30,CCD TR780E



**Identifikátor zboží:** PB-230B-20H

**Typ:** ***SONY BP-L40 Li-ion 14.4V 6600mAh***

**Vlastnosti:** Baterie pro profesionální videokamery.
141.80x85.00x48.00 mm, 717 g, Toshiba Cells

HC-400 , Hitachi ZV-1A, HL-45, Ikegami HL-57, Ikegami HL-59, Ikegami HL-59W,
Panasonic AJ-D400, Panasonic AJ-D410A, Panasonic AJ-D700,
S, DVW-707P, S, DVW-709WSP, S, DVW-790WSP, Z-1
Thomson/Philips LDX-110, Thomson/Philips LDX-120, Thomson/Philips LDX-140, Thomson/Philips LDX-150

Sony:
DSR-250, DSR-570WSP, BP-L40,BP-L60,BP-L90,E50,E80, BP-L40,BP-L60,BP-L90,E50,E80, DSR-570WS



**Identifikátor zboží:** NL180D-862

**Typ:** ***SONY NP-L50, NP-L50S, NP-25N Li-ion 14.4V 4400mAh***

**Vlastnosti:** 183.70x71.00x24.50 mm, 459 g, Toshiba Cells
65W

Panasonic:
SONY: NP-1 , NP-1A , NP-1B

Sony:
DXC-3000S, DXC-3A,S, DXC-M2A,S, KV-5300,S,SL-2000



**Identifikátor zboží:** NL50G-862

**Typ:** ***Sony NP-1B Ni-Cd 12V 2000mAh***

**Vlastnosti:** 184.00x70.50x25.00 mm, 613 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells
Sony: BETA-CAM,DXC-3000,DXC-3A,DXC-M2A,KV-5300, SL-2000,SL-2005,SLF-1,SLO-340, VO-6800




**Identifikátor zboží:** NP-21B-20C

**Typ:** ***Sony NP-1B Ni-Cd 13.2V 2000mAh***

**Vlastnosti:** 184.00x70.50x25.00 mm, 613 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells
Sony: BETA-CAM,DXC-3000,DXC-3A,DXC-M2A,KV-5300, SL-2000,SL-2005,SLF-1,SLO-340, VO-6800




**Identifikátor zboží:** NP-20B-20C

**Typ:** ***Sony NP-1B Ni-Mh 12V 4000mAh***

**Vlastnosti:** 184.00x70.50x25.00 mm, 602 g, Black, Sanyo/Panasonic Cells
Sony: BETA-CAM,DXC-3000,DXC-3A,DXC-M2A,KV-5300, SL-2000,SL-2005,SLF-1,SLO-340, VO-6800



**Čárový kód:** 8591849004516
**Identifikátor zboží:** NP-25-40H

---

**Typ:** ***Sony NP-FF51 Li-ion 7,2V 630mAh***

**Vlastnosti:** 49.10x40.80x12.55 mm, 48 g, černá

Sony:
DCR-IP220, DCR-HC1000, DCR-IP1/E/K, DCR-IP220, DCR-IP5, DCR-IP5E, DCR-IP55, DCR-IP55E, DCR-IP7/E/BT, DCR-PC109, DCR-PC350



**Čárový kód:** 8591849013228

**Identifikátor zboží:** PL52D-910

---

**Typ:** ***Sony NP-FF70 Li-ion 7,2V 1300mAh***

**Vlastnosti:** 49.10x40.80x24.20 mm, 92 g, černá, BAK Cells

Sony:
DCR-HC1000, DCR-IP1, DCR-IP220K, DCR-IP5, DCR-IP55, DCR-IP7, DCR-PC109, DCR-PC350, DCR-TRV6E



**Čárový kód:** 8591849013211

**Identifikátor zboží:** PL71D-910

---

**Typ:** ***Sony NP-FF70 Li-ion 7,2V 1300mAh stříbrná***

**Vlastnosti:** 49.10x40.80x24.20 mm, 92 g, Silver, BAK Cells

Sony: DCR-IP220K, DCR-IP210E, DCR-IP7, DCR-PC109, DCR-IP5, DCR-IP7, DCR-TRV6E



**Čárový kód:** 8591849004387

**Identifikátor zboží:** PL71S-910

**Typ:** ***Sony NP-F550 Li-ion 7.2V 1850mAh***

**Vlastnosti:** 70.50x38.00x20.50 mm, 101 g, Dark Grey, Panasonic Cells

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DCR-TR | | | GV-D200(Video Walkman) | DCR-VX9 Series |
| DCM-M1 | DSR-V10(Video Walkman) | DCR-TR7 Series | | |
| CRX10U(CD-RW) | DCR-VX1000 | DCR-TR8000E | | |
| CVX-V18NS(Nightshot Camers) | DCR-VX1000E | DCR-TR8100E | | |
| CVX-V18NSP(Nightshot Camers) | DCR-VX2000 | DCR-TRU47E | | |
| D-V500(DVD Player) | DCR-VX2000E | DCR-TV900 | | |
| GV-A100(Video Walkman) | DCR-VX2100 | DCR-TV900E | | |
| GV-A500 | DCR-VX2100E | | | |
| GV-A500E | DCR-VX700 | | | |
| GV-A700(Video Walkman) | DCR-VX9000 | | GV-D300(Video Walkman) | DSC-CD250 |
| CCD-R/S | | | GV-D800(Video Walkman) | DSC-CD400 |
| MVC | | | GV-D900(Video Walkman) | DSC-D700 |
| CCD-TR | | | HDR-FX1 | DSC-D770 |
| MVC-FDR1(Digital Mavica) | | | HDR-FX1E | DSR-200 |
| MVC-FDR1E(Digital Mavica) | | | HDR-HC1 | DSR-PD100 |
| MVC-FDR3(Digital Mavica) | | | HVL-20DW2(Video Light) | DSR-PD100A |
| MVC-FDR3E(Digital Mavica) | | | HVR-M10C(videocassette recorder) | DSR-PD100AP |
| PBD-D50(DVD Player) | | | HVR-M10E(videocassette recorder) | DSR-PD150 |
| PBD-V30(DVD Player) | | | HVR-M10N(videocassette recorder) | DSR-PD150P |
| PLM-100(Glasstron) | | | HVR-M10P(videocassette recorder) | DSR-PD170 |
| PLM-50(Glasstron) | | | HVR-M10U(videocassette recorder) | DSR-PD170P |
| PLM-A35 (Head Mounted Displays) | | | HVR-Z1C | DCR-SC100 |
| PLM-A55 (Head Mounted Displays) | | | HVR-Z1U | DCR-TR7000 |
| Q002-HDR1 | | | MPK-DVF4 | DCR-TR7000E |
| UPX-2000(Printer) | | | DSR-V10P(Video Walkman) | DCR-TR7100E |
| UPX-C21(Printer) | | | DSR-V10(Video Walkman) | DCR-TR7 Series |
| DCM-M1 | | | DCR-VX1000 | DCR-TR8000E |
| CRX10U(CD-RW) | | | DCR-VX1000E | DCR-TR8100E |
| CVX-V18NS(Nightshot Camers) | | | DCR-VX2000 | DCR-TRU47E |
| CVX-V18NSP(Nightshot Camers) | | | DCR-VX2000E | DCR-TV900 |
| D-V500(DVD Player) | | | DCR-VX2100 | DCR-TV900E |
| GV-A100(Video Walkman) | | | DCR-VX2100E | |
| GV-A500 | | | DCR-VX700 | |
| GV-A500E | | | DCR-VX9000 | |
| GV-A700(Video Walkman) | | | | |



**Čárový kód:** 8591849004394

**Identifikátor zboží:** PLC506D-866

**Typ:** ***Sony NP-F730 Li-ion 7.2V 3700mAh profi***

**Vlastnosti:** 70.50x38.00x38.70 mm, 194 g, Dark Grey, Panasonic Cells

Sony: CCD-SC5, CCD-SC, CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR500, CCD-TR517, CD-TR910, CCD-TR940,CCD-TR, CCD-TRV119,
CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV25, CCD-TRV3000, CCD-TRV36, CCD-TRV37Hi8, CCD-TRV4, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV46,
CCD-TRV51, CCD-TRV57Hi8, CCD-TRV615, CCD-TRV62, DCR-VX2100, DCR-VX2000, DCR-TRV900



**Čárový kód:** 8591849004400

**Identifikátor zboží:** PLC703-866

**Typ:** ***Sony NP-F750 Li-ion 7.2V 3700mAh***

**Vlastnosti:** 70.50x38.00x38.70 mm, 194 g, Dark Grey, Panasonic Cells

Sony: CCD-SC5, CCD-SCseries, CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR300, CCD-TR500, CCD-TR517, CCD-TR910, CCD-TR940, CCD-TRseries, CCD-TRV119, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV25, CCD-TRV3000, CCD-TRV36, CCD-TRV37Hi8, CCD-TRV4, CCD-TRV41, CCD-TRV43,
DCR-TRV47E, CCD-TRV51, CCD-TRV57Hi8, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV46, CCD-TR3000



**Čárový kód:** 8591849004417

**Identifikátor zboží:** PLC706D-868

**Typ:** ***Sony NP-F930/F950 Li-ion 7.2V 5550mAh***

**Vlastnosti:** 70.50x38.00x59.70 mm, 281 g, Dark Grey, Panasonic Cells

Sony: CCD-SC5, CCD-SCseries, CCD-TR1, CCD-TR Series, CCD-TRV119, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TR200, CCD-TR300, CCD-TRV25,
CCD-TR3000, CCD-TRV36, CCD-TRV37Hi8, CCD-TRV4, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TR500, CCD-TRV51, CCD-TR517,
CCD-TRV57Hi8, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TR910, CCD-TR940, DCR-VX1000E
DCR-VX2100 ,CCD-TR425E, DCR-VX2000, DCR-TRV900



**Čárový kód:** 8591849004424

**Identifikátor zboží:** PLC906D-866

**Typ:** ***Sony NP-FM50 Li-ion 7.2V 1400mAh 9.36Wh***

**Vlastnosti:** 55.50x38.20x20.50 mm, 75 g, Dark Grey, Mitsubishi/Toshiba Cells

| | | |
|---|---|---|
| CCD-TRV | DCR-HC14 | DSR-PDX10 |
| DCR-DVD | DCR-HC14E | GV-D1000 |
| | | HVL-ML20M (Underwater Video |
| DCR-PC | DCR-HC15 | Light) |
| DCR-TRV | DCR-HC15E | |
| | DCR-HC88 | |

MVC-CD500 **"POZOR NENÍ KOMPATIBILNÍ S HDR-HC1 a HVR-A1 !!!**



**Identifikátor zboží:** PLM501-851

**Typ:** ***Sony NP-FM70 Li-ion 7.2V 2800mAh***

**Vlastnosti:** Japan Cells

| | | |
|---|---|---|
| CCD-TRV | DCR-HC14 | DSR-PDX10 |
| DCR-DVD | DCR-HC14E | GV-D1000 |
| | | HVL-ML20M (Underwater Video |
| DCR-PC | DCR-HC15 | Light) |
| DCR-TRV | DCR-HC15E | |
| | DCR-HC88 | |

MVC-CD500 **"POZOR NENÍ KOMPATIBILNÍ S HDR-HC1 a HVR-A1 !!!**



**Identifikátor zboží:** PLM701S-851

**Typ:** ***Sony NP-QM70,71 Li-ion 7,2V 2600mAh 18.72Wh***

**Vlastnosti:** 55.60x38.50x37.70 mm, 141 g, Dark Grey

| | | |
|---|---|---|
| CCD-TRV | DCR-HC14 | DSR-PDX10 |
| DCR-DVD | DCR-HC14E | GV-D1000 |
| | | HVL-ML20M (Underwater Video |
| DCR-PC | DCR-HC15 | Light) |
| DCR-TRV | DCR-HC15E | |
| | DCR-HC88 | |

HVL-ML20M (Underwater Video Light)

**"POZOR NENÍ KOMPATIBILNÍ S HDR-HC1 a HVR-A1 !!!**



**Identifikátor zboží:** PL703D-851

**Typ:** ***Sony NP-QM90, 91 Li-ion 7.2V 4200mAh 28.08Wh***

**Vlastnosti:** 55.50x38.20x59.60 mm, 210 g, Dark Grey, HIT Cells

| | | |
|---|---|---|
| CCD-TRV | DCR-HC14 | DSR-PDX10 |
| DCR-DVD | DCR-HC14E | GV-D1000 |
| | | HVL-ML20M (Underwater Video Light) |
| DCR-PC | DCR-HC15 | |
| DCR-TRV | DCR-HC15E | |
| | DCR-HC88 | |

MVC-CD500 **"POZOR NENÍ KOMPATIBILNÍ S HDR-HC1 a HVR-A1 !!!**



**Čárový kód:** 8591849004455

**Identifikátor zboží:** PLM90-851

---

**Typ:** **Sony NP-FS10, FS11 Li-ion 3.6V 1260mAh**

**Vlastnosti:** 55.50x30.20x16.50 mm, 50 g, Dark Grey, GPI Cells

Sony: DCR-PC3, DCR-PC3E, DCR-PC4, DCR-PC5, DCR-TRV1VE, DSC-F55K, DSC-F55V



**Čárový kód:** 8591849004462

**Identifikátor zboží:** PL131D-143

---

**Typ:** ***Sony NP-FS20, FS21 Li-ion 3.6V 2500mAh***

**Vlastnosti:** 52.20x30.30x42.50 mm, 86 g, Dark Grey, Mitsubishi/Toshiba Cells

Sony: DCR-PC3, DCR-PC3E, DCR-PC4, DCR-PC5, DCR-TRV1VE, DSC-F55K, DSC-F55V



**Čárový kód:** 8591849004479

**Identifikátor zboží:** PL124S-851

---

**Typ:** **Sony NP-F100 Li-ion 7.2V 1100mAh**

**Vlastnosti:** 70.50x52.00x15.30 mm, 101 g, Dark Grey, LG Cells

Sony: DCR-IP7, DCR-PC10, DCR-PC7, DSR-PD1



**Čárový kód:** 8591849004486

**Identifikátor zboží:** PLC100D-348

**Typ:** ***Sony NP-F200 Li-ion 7.2V 1850mAh***

**Vlastnosti:** 70.50x52.00x20.50 mm, 101 g, Dark Grey, Panasonic Cells

Sony: DCR-IP7, DCR-PC10, DCR-PC7, DCR-PD1



**Identifikátor zboží:** PLA200-868

**Typ:** **Sony NP-FP50 Li-ion 7.2V 680mAh**

**Vlastnosti:** 45.5x31.8x18.7 mm, 41 g, Grey

Sony: DCR-DVD203E, DCR-DVD403E, DCR-DVD92E, DCR-DVD202E, DCR-HC17E, DCR-HC19E, DCR-HC22E, DCR-HC39E, DCR-HC42E, DCR-HC20, DCR-HC30, DCR-HC40, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC21, DCR-HC32, DCR-HC41



**Identifikátor zboží:** PL55G-142

**Typ:** **SONY NP-FP70 Li-ion 7.2V 1360mAh**

**Vlastnosti:** 45.5x31.8x33.4 mm, 72 g, Grey

Sony: DCR-DVD203E, DCR-DVD403E, DCR-DVD92E, DCR-DVD202E, DCR-HC17E, DCR-HC19E, DCR-HC22E, DCR-HC39E, DCR-HC42E, DCR-HC20, DCR-HC30, DCR-HC40, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC21, DCR-HC32, DCR-HC41



**Identifikátor zboží:** PL57G-143

**Typ:** **SONY NP-FP90 Li-ion 7.2V 2460mAh**

**Vlastnosti:**

Sony: DCR-DVD203E, DCR-DVD403E, DCR-DVD92E, DCR-DVD202E, DCR-HC17E, DCR-HC19E, DCR-HC22E, DCR-HC39E, DCR-HC42E, DCR-HC20, DCR-HC30, DCR-HC40, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC21, DCR-HC32, DCR-HC41



**Identifikátor zboží:** PL59G-934

**Typ:** ***Sony NP-FA50, NP-FA70 Li-ion 7,2V 1000mAh E***

**Vlastnosti:** Grey

Sony: DCR-HC90E,
DCR-PC55E, DCR-PC1000E, DCR-HC43E, DCR-HC90, DCR-DVD7, DCR-DVD7E, DCR-PC1000



**Identifikátor zboží:** PL556G-834

**Typ:** ***Sony NP-FA50, NP-FA70 Li-ion 7,2V 650mAh***

**Vlastnosti:** Sanyo cells

Sony: DCR-PC55, DCR-PC55/S, DCR-PC55/B, DCR-PC55/R, DCR-PC55/W, DCR-HC90E,
DCR-PC55E, DCR-PC1000E, DCR-HC43E, DCR-HC90, DCR-DVD7, DCR-DVD7E, DCR-PC1000



**Identifikátor zboží:** PL555G-344

## Thomson

**Typ:** ***Thomson Bat 200 Li-ion 7,2V 1100mAh***

**Vlastnosti:** 74.70x40.20x20.60 mm, 104 g, Silver Champagne, Hitachi Cells

Thomson/JVC: GR-DVF11, GR-DVF21, GR-DVF21U, GR-DVF31, GR-DVF31U, GR-DVL20, GR-DVL25, GR-DVL28, GR-DVL30, GR-DVL33, GR-DVL35, GR-DVL38, GR-DVL40, GR-DVL45, GR-DVL48, GR-DVL9500, VMD2, VMD2S, VMD2SFR, VMD3, VMD5



**Identifikátor zboží:** PL207-75x

**Typ:** ***Thomson Bat 2000, Akku 607 Li-ion 7,2V 850mAh***

**Vlastnosti:** 57.00x38.00x19.50 mm, 63 g, Dark Grey, Panasonic Cells

Thomson: DV3U, DV5U, DV808, DVL9200, DVL9300, DVL9600, DVL9700, DVM5, DVM828, GR-DV3, GR-DV3U, GR-DV5U, GR-DVL300, GR-DVL9500U, GR-DVL9800, GR-DVM5, GR-DVM5U, GV-HT1U



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PL607-75x

**Typ:** ***Thomson Bat 2000, Akku 615 Li-ion 7,2V 1700mAh***

**Vlastnosti:** 57.00x38.00x36.50 mm, 120 g, Dark Grey, Panasonic Cells

Thomson: DV3U, DV5U, DV808, DVL9200, DVL9600, DVL9700, DVM5, DVM828, GR-DV3, GR-DV3U, GR-DV5U, GR-DVL300, GR-DVL9500U, GR-DVL9800, GR-DVM5, GR-DVM5U, GV-HT1U,



**Identifikátor zboží:** PL615-75x

**Typ:** ***Thomson Bat 300 Li-ion 7,2V 1850mAh***

**Vlastnosti:** 74.70x40.20x20.60 mm, 103 g, Dark Grey, Panasonic Cells

Thomson/JVC: GR-DVF11, GR-DVF21, GR-DVF21U, GR-DVF31, GR-DVF31U, GR-DVL20, GR-DVL25, GR-DVL28, GR-DVL30, GR-DVL33, GR-DVL35, GR-DVL38, GR-DVL40, GR-DVL45, GR-DVL48, GR-DVL9500, VMD2, VMD2S, VMD2SFR, VMD3, VMD5



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PL214-868x

**Typ:** ***Thomson Bat 600 Li-ion 7,2V 850mAh***

**Vlastnosti:** 55.00x37.40x22.50 mm, 66 g, Dark Grey, Panasonic Cells

Thomson: DV2000, DVL100, DVL105, DVL107, DVL108, DVL109, DVL200, DVL205, DVL300, DVL305, DVL307, DVL308, DVL309, DVL357, DVL500, DVL507, DVL800, DVL805, GR-DV2000U, GR-DVL310, GR-DVL310U, GR-DVL505U, GR-DVL510U, GR-DVL915U



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PL408D-175x

**Typ:** **Thomson Bat 610 Li-ion 7,2V 1700mAh**

**Vlastnosti:** 55.00x37.40x39.40 mm, 122 g, Dark Grey, Panasonic Cells

Thomson: DV2000, DVL100, DVL105, DVL107, DVL108, DVL109, DVL200, DVL205, DVL300, DVL305, DVL307, DVL308, DVL309, DVL357, DVL500, DVL507, DVL800, DVL805, GR-DV2000U, GR-DVL310, GR-DVL310U, GR-DVL505U, GR-DVL510U, GR-DVL915U



**Identifikátor zboží:** PL416-756x

**Typ:** ***Thomson Bat 900, Bat 160, Akku 507 Li-ion 7,2V 680mAh***

**Vlastnosti:** 70.90x51.50x8.40 mm, 56 g, Dark Grey

Thomson: DVM50, DVM70, DVM80, DVM90, DVX10, DVX4, DVX40, DVX7, DVX70, DVX8, DVX80, DVX9, DVX90, GR-DVM50U, GR-DVM75U, GR-DVX40A,
M50, M70
VMD-8



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PL507-386Sx

**Typ:** ***Thomson Bat 910, Akku 514 Li-ion 7,2V 1850mAh***

**Vlastnosti:** 70.90x51.50x30.30.50 mm, 101 g, Dark Grey, Silver, Panasonic Cells

Thomson: DVM50, DVM70, DVM90, DVX10, DVX4, DVX40, DVX70, DVX8, DVX9, DVX90, GR-DVM50U, GR-DVM75U, GR-DVX40A, M50, M70
VMD-8



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PL514-866Sx

**Typ:** ***Thomson Akku 200 Ni-Cd 9,6V 1300mAh***

**Vlastnosti:** 111.50x66.00x30.30.50 mm, 256 g, Black, Panasonic Cells

Thomson: CRS01P, CRV01, CRV02P, CRV03P, CRV04, CRV04P, CRV05, CRV05P, CSVO3P, CVM01P, CVM05, CVM20P, CVM25P, CVS04P, VM10T, VM20T, VM30, VM35, VM45, VM60, VM65, VM7000, VM88, VM90



**Čárový kód:**

**Identifikátor zboží:** PB-960-11Nx

## TWO-WAYS 6V

**Typ:** ***Two Ways Li-ion 7.2V 1850mAh-2300mAh***

**Vlastnosti:** Li-ion náhrada Ni-Cd & Ni-MH 6V baterií, 89.20x46.00x25.00 mm, 109 g, Black, Panasonic Cells



**Identifikátor zboží:** PLM410-866

**Typ:** ***Two Ways Li-ion 7.2V 3700mAh-4700mAh***

**Vlastnosti:** Li-ion náhrada Ni-Cd & Ni-MH 6V baterií, 89.20x46.00x43.20 mm, 203 g, Black, Panasonic Cells



**Čárový kód:** 8591849004585

**Identifikátor zboží:** PLM420-868

**Typ:** ***Two Ways Li-ion 7.2V 5400mAh-6750mAh***

**Vlastnosti:** Li-ion náhrada Ni-Cd & Ni-MH 6V baterií, 89.20x46.00x61.50 mm, 308 g, Black, Panasonic Cells
Stejné jako u TWO WAYS



**Identifikátor zboží:** PLM430-868

**Typ:** ***Two Ways Ni-Cd 6V 1300mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x18.50 mm, 160 g, Black, Panasonic Cells
Stejné jako u TWO WAYS Li-ion



**Identifikátor zboží:** PB-410-1.2

**Typ:** ***Two Ways Ni-Cd 6V 1700mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x43.00 mm, 270 g, Black, BYD Cells



**Identifikátor zboží:** PB-420B-16C

**Typ:** ***Two Ways Ni-Cd 6V 1800mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x43.00 mm, 295 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells



**Identifikátor zboží:** PB-420B-17C

**Typ:** ***Two Ways Ni-Mh 6V 2100mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x18.50 mm, 183 g, Black, Panasonic Cells



**Čárový kód:** 8591849004615
**Identifikátor zboží:** PB-410-20H

**Typ:** ***Two Ways Ni-Mh 6V 4000mAh***

**Vlastnosti:** 89.50x46.00x43.00 mm, 301 g, Black, Panasonic/Sanyo Cells

BAUER/BOSCH BA610, BA611,

BLAUPUNKT AX120, AX240, AX77, AX85, AX90,

CAMLINK CB60, CH01,

CHINON C8B36, C8B361, C8B3662,

CULLMANN 65600, 65601, 8160, 8162, 8164, 8165, 8167,

DURACELL DR10, DR11,

ENERGY France P20M, P40M, PAN1H, PAN2H, PAN4H, S20M, S40M, S66H, S77HSX99H, SP20M, SP40M, SP552C, SP55C,

FAMEART CH150, CH150NM, DSP13, DSP18, DSP18NM, DSP24, DSP36NM, NP55, NP55NM, NP66, NP77H, NP77HNM, NVS1, NVS2H, NVS2HNM,

FERGUSON VA376,

FIRSTLINE BC618SPJ, BC636SPJ,

FISHER NP55, NP77,

FRIWO VFW66, VFW90, VFW90B, VFW90H,

FUJI NP55, NP77,

GP VD101, VD102, VD103, VD151, VD152, VD153, VP101, VP102, VP103, VP151, VP152, VP153, VS101, VS102, VS103, VS151, VS152, VS153, VT101, VT102,

GRUNDIG BP60, BP70, BP81, BP82, BP83, BP84, BP85,

HAHNEL CampackM2600, CampackM3800, CampackP2600, CampackP3800, CampackS2600, CampackS3800, SlimlineM1200, SlimlineM1900, SlimlineM3600, SlimlineP1200, SlimlineP1900, SlimlineP3600, SlimlineS1200, SlimlineS1900, SlimlineS3600,

HAMA 46403, 46404, 46405, 46406, 46407, 46408, 46435, 46436, 46437, 46438,

ITT / NOKIA NP552, NP554,

JVC BNV11U, BNV12, BNV140U, BNV14U, BNV18, BNV20, BNV22, BNV25U, BNV400, BNV60U,

KYOCERA BP150, BP1501, BP1502, BP1550, BP170,

MAGNAVOX V80115BK01, V80116BK01, V80139BK01,

METZ 96371,

MINOLTA VBP600, VBP601, VBP630,

MITSUBISHI BYM1, BYM2, BYU1, BYU2,

NIKON NP55, NP77, NP66, NP66H,

OLYMPUS NP55,

ORION OB14,

PANASONIC BP12, BP15, BP17, BP18, PV213A, PV214A, PV215A, PVB18, PVBP15, PVBP17, VWVBS1E, VWVBS2E,

PENTAX NP55, NP77,

PHILIPS SBC5217, SBC5220, SBC5222, SBC5226, SBC5417, SBV1511S01, SBV1551S01, SBV1561S01,

V80115BK01, V80116BK01, V80139BK01, V80146BK01, V80149BK01,

RICOH NP55, NP77, NP79,

RONY H20, H40, H6, JP20, JP40, JP6, JPS20, JPS22, NP66, S20, S40,

ROWI 6642, 6643, 6644, 6646, 6651, 6652,

ROWNSONIC JP20, JP40, JP6, NP66, S20, S40,

SABA A8200, CMA2,

SAMSUNG NBE60, NC240, SCA12, VP-U10,VP-A20

SANYO NP55, NP77,

SELECO AK2100,

SHARP BT77, BT80,

SONY EB55, HVL10D, HVL20K, HVL35K, NP55, NP33, NP55, NP55H, NP66, NP66H, NP68, NP77, NP77H, NP77HD, NP78, NP80, NP80D, NP90, NP98, NP99, NVL20DX,

TELEFUNKEN VZ824, VZ825,

THOMSON AKU400, AKU410, BP33, BP40, BP41,

UNOMAT OP1PN, OP1SN, OP1XNP, OP1XS, OP2400PN, OP2400S, OP2800PN, OP2800S, OP2PN, OP2S, OP2XNP, OP2XS, OP3S, OP3XS, OP4S, OP4XS, OP5S, OP5XS, OP6S, OP7S, OP8S, OP8XS, OPX1803, OPX2003, OPX2403,

VARTA V100, V110, V111, V200, V208, V210, V213, V217, V66, V67, V92,

VIVANCO BP1006, BP1036, BP1506, BP1736, BP2406, BP2436, BP3306, BP4506, BP1006, BP1506, BP1506Y, BP1536Y, BP1736, BP2406, BP2436, BP3006Y, BP3036Y, MP1866, MP2016, MP2017, MP2416, MP3016Y, MP3336, MP4536.

Here is a fuller list of Camcorders that can take this VP320H2 battery.....

AKAI PVC20E, PVC40E, PVM2, PVM4, PVMS8, PVSC20, PVSC20E, PVSC40, PVSC40E,

BAUER/BOSCH C61, C61AF, C62, C62AF, C63AF, V61, VCC506, VCC602, VCC612, VCC612AF, VCC613, VCC613AF, VCC662, VCC662AF,

BEAULIEU 8008, 8008PROHI, BV8,

BLAUPUNKT CC824, CC834, CC835, CC844, CC855, CC856, CC866, CC874, CC875, CC894, CCR500, CCR540, CCR550, CCR570, CCR650, CCR650S, CCR800, CCR805, CCR806, CCR808, CCR808HIFI, CCR810, CCR810HIFI, CCR8110, CCR815, CCR820, CCR8200, CCR830, CCR830HIFI, CCR835, CCR835HIFI, CCR840, CCR840HIFI, CCR850, CCR8500, CCR877, CCR880H, CCR890H, CCR900, CCR9004, CR4300, CR4400, CR4500, CR4700, CR550, CR5500, CR5500S, CR6200, CR6200S, CR8110, CR8200, CR8210, CR8250, CR8300, CR8350, CR8400, CR8400HIFI, CR8500, CR8500H, CR8600, CR8600H, CR8700H, FV835, FV836, FV845, PTV8100, PTV877, SCR750S, C.PENNEY 9320300, 9321829,

CANON EXI, VCX10HiE,

CHINON C8SC96, C8SC98,

URTIS MATHES F690, F820, FVC70, FVC900, FVC10, FVC1000, GV600,

DAEWOO DVM131X, DVM210P,

FERGUSON FC54, FC801, FC802,

FISHER F690, F820, FM80, FVC2000, FVC30, FVC4000, FVC701, FVC720, FVC730, FVC750, FVC770, FVC800, FVC880, FVC901, FVC950, FVC990, FVCP10, FVCP1000, FVCP2000, FVCP701, FVCP720, FVCP730, FVCP750, FVCP770, FVCP800, FVCP880, FVCP9000, FVCP901, FVCP950, FVCP990, FVCS2, FVHP200, FVP803,

UJI CVC600, CVT60, CVT70, F610AF, F615AF, F620AF, F650AF, F690, F820, FF60WIDE, FH80HI8, M600AF, M680, M830HR, M860, M880, M890, P650, P660, P670, P680, P830, P850, V8,

FUJIX 8FF60, CVC600, CVT60, CVT70, F120SW, F128SW, F20, F60WIDE, F610, F615, F620, F630DE, F650, F660, F690, F810, F850, FF120, FF120SW, FF122, FF122SW, FF60, FF60WIDE, FG120, FG120SW, FG122, FG122SW, FH80, G8067, G806T, G901, H128SW, H80, HI8, HP40, HP40PROJ, M600AF, M680, M830HR, M830HRHI8, M660, M690, M890, P650, P660, P850, V8, V8F601, V8F615, V8F620, V8F650, FUNAI FCP100,

GENERAL ELECTRIC CG690, CG695, CG696, CG697, CG800, CG805,

GRAETZ SK60, TMC4888AF,

GRUNDIG LC125, LC125C, LC125E, LC145, LC145E, LC175, LC175HE, LC180, LC180HE, LC210, LC210C, LC215, LC215C, LC225, LC225C, LC230, LC230E, LC232, LC232E, LC235E, LC240, LC240E, LC255, LC255C, LC255SC, LC285, LC285HE, LC310, LC310C, LC320, LC330, LC330E, LC335, LC335E, LC345, LC345E, LC360, LC360SC, LC375HE, LC435, LC445, LC485HE, LC535E, LC575HE, LC635E, LC645E, LC80E, LCD100E, LCD80E, SVSC75, VS48, VS8000, VS800HI, VS8100, VS8150, VS8200, VS8250, VS8300, VS8320, VS8500, VS8500HI8, VS8800HI8, VSC35, VSC446, VSC46, VSC55, VSC75,

Grundig DSP36NM, DSP18, DSP24, DSP18NM, DSP13

HITACHI VMS8200A, VN2600A,

INSTANT REPLAY ULTRA8MM,

ITT / NOKIA V8130, V8230, V8300, V8320, V8340, VB300, VH8440, VMO300, VX300,

JVC GR315, GR315S, GR323, GR323EG, GR325, GR325S, GRAK5BKU, GRAW1, GRAW10S, GRAW1EG, GRAX230U, GRAX10, GRAX1000U, GRAX1010U, GRAX10EG, GRAX10U, GRAX15S, GRAX17, GRAX17S, GRAX2, GRAX20, GRAX200, GRAX201U, GRAX20S, GRAX210EG, GRAX210U, GRAX220U, GRAX25, GRAX25S, GRAX260EG, GRAX270, GRAX280EK, GRAX2EG, GRAX300, GRAX301, GRAX350, GRAX360EG, GRAX37, GRAX40, GRAX400, GRAX401, GRAX404U, GRAX410U, GRAX420U, GRAX430U, GRAX45, GRAX460, GRAX460, GRAX47, GRAX470, GRAX48, GRAX480, GRAX5, GRAX50, GRAX500, GRAX501, GRAX50EG, GRAX510, GRAX55, GRAX55U, GRAX5EG, GRAX60, GRAX600, GRAX606U, GRAX640, GRAX65, GRAX650, GRAX650S, GRAX657, GRAX66, GRAX660, GRAX68, GRAX7, GRAX70, GRAX700U, GRAX704, GRAX710U, GRAX720, GRAX730U, GRAX75, GRAX750U, GRAX754, GRAX75EG, GRAX760, GRAX760U, GRAX767, GRAX7EG, GRAX7U, GRAX800, GRAX808U, GRAX810U, GRAX82, GRAX820, GRAX82S, GRAX830U, GRAX840, GRAX857, GRAX900U, GRAX90U, GRAX910U, GRAX920U, GRAX92S, GRAX930U, GRAX940, GRAX941, GRAX957, GRAX970U, GRAXM205, GRAXM210, GRAXM217, GRAXM220, GRAXM225, GRAXM230U, GRAXM237, GRAXM30, GRAXM310, GRAXM317, GRAXM405, GRAXM510, GRAXM511, GRAXM710, GRAXM717, GRAXM910, GRAXM917, GRC99E, GRDVA1, GRDVF1, GRDVF20, GRDVF25, GRDVF3, GRDVF7, GREX1, GREZ1, GREZ1EG, GRFMX105S, GRFMX15, GRFMX15EK, GRFMX16, GRFMX161, GRFMX25, GRFMX333, GRFMX35, GRFMX405S, GRFMX45, GRFMX55, GRFMX555, GRFMX605, GRFMX605S, GRFMX65, GRFMX75, GRFX10, GRFX101, GRFX101S, GRFX102S, GRFX11, GRFX12, GRFX120, GRFX14, GRFX15, GRFX20, GRFX220, GRFX30, GRFX305, GRFX33, GRFX40, GRFX401S, GRFX405, GRFX43, GRFX50, GRFX505, GRFX53, GRFX60, GRFX601S, GRFX65, GRFXM105, GRFXM106EG, GRFXM16, GRFXM17, GRFXM270, GRFXM37EG, GRFXM38, GRFXM405, GRFXM66, GRHF700, GRHF705U, GRHF805, GRLT10, GRLT5, GRLT7, GRLT90, GRLT91, GRM3, GRM32S, GRM3EG, GRM3U, GRM44, GRM4U, GRM5, GRM5EG, GRM5U, GRM7, GRM7PRO, GRS90S, GRS95, GRSV3, GRSV7U, GRSX1, GRSX140, GRSX17, GRSX18EG, GRSX20, GRSX21, GRSX210, GRSX21EG, GRSX23, GRSX24, GRSX41, GRSX51, GRSX52, GRSX850, GRSX851, GRSX867, GRSX9, GRSX90, GRSX90EG, GRSX92S, GRSX950, GRSX960U, GRSXM106S, GRSXM180, GRSXM240U, GRSXM25, GRSXM26, GRSXM260, GRSXM26EG, GRSXM27, GRSXM27EG, GRSXM28, GRSXM307, GRSXM320, GRSXM321, GRSXM330U, GRSXM337, GRSXM340U, GRSXM46, GRSXM460, GRSXM46EG, GRSXM47, GRSXM470, GRSXM48, GRSXM515, GRSXM520, GRSXM525, GRSXM527, GRSXM55, GRSXM58EE, GRSXM607, GRSXM61, GRSXM62, GRSXM71, GRSXM72, GRSXM720, GRSXM730U, GRSXM737, GRSXM740U, GRSXM75, GRSXM760, GRSXM770, GRSXM81, GRSXM82, GRSXM91, GRSXM915, GRSXM92, GRSXM920, GRSXM930U, GRSXM937, GRSZ1, GRSZ7, GRSZ9,

KYOCERA / YASCHICA 8KX1, FP150, FP1502, FP1550, FP170, HXH3E, KH150, KD1700, KD1700E, KD1700F, KD1700U, KD1700U/E, KD2010U, KD3010U, KD3030, KD3030E, KD3030U, KD5010, KD5010U, KD5050, KD530, KD5530, KD5820, KD70E, KD8000, KD90E, KDH130, KDH150, KDH170, KDH530, KDM176, KDM710, KDM710E, KDM710F, KDM730, KDM750, KDM770, KDS530, KDS550, KDS820, KDS840, KDST90, KX1, KX11, KX90, KX90E, KX90U, KX90V, KXH1, KXH1E, KXH3, KXVI, KX11, KX1E, RDS530, RX1, RX70, RX90, MAGNAVOX CVL345, CVL610, CVL611, CVL612, CVM711, CVM610, CVM620, CVM710, CVM720,

MEMOREX 153, 154, 155, 158,

METZ 9637, 9702, 9704, 9705, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716, 9724, 9737, 9740, 9744, 9746, 9755, 9783,

MINOLTA 8100, 8100E, BP975, C1, C2, C50, C503, C512, C513, C516, C516E, C518, C522, C532, C538, C542, C550, C552, C560U, C561, C562CL, C563CLS, C570, C60, C606, C606E, C618, C618E, C660, EX1, MASTERC606, V8100,

MITSUBISHI HSCX1, HSCX1E, HSCX4, HSCX4E, HSCX4U, HSCX6, HSCX7, HSCX7E, HSCX7U,

NEC VMA80,

NIKON VN300, VN3000, VN310, VN3100, VN3200, VN3220C, VN330, VN340, VN350, VN360, VN400, VN500, VN5000, VN550, VN6000, VN700, VN7000, VN7200, VN750, VN7500, VN820, VN8200, VN830, VN8300, VN840, VN850, VN860, VN900, VN9000, VN910, VN9100, VN930, VN950, VN9500, VN960, VN9600,

NORDMENDE AGEZ1U, AGEZ20, AGEZ30U, AG3, VM892, VMC100,

NORMENDE CV303, CV350, CV360, CV361, CV361IS, CV362, CV450, CV451, CV451DC, CV460COL, CV461IS, CV462, HS751, SV350, SV450, SV550,

OLYMPUS VM380, VM385, VN3000, VN5000, VX42, VX43, VX43E, VX43U, VX52, VX54, VX806, VX81, VX82, VX82U, VXC200, VXC500, VXC600, VXC600E, VXH806, VXS550,

ORION VM892, VMC100,

PANASONIC AG3, GRAX25U, GRAX55U, M810, MVS30, NB3CCD, NV3CCD, NV3CCD1, NVG1, NVG100, NVG100EN, NVG101, NVG101B, NVG101E, NVG120, NVG1B, NVG1E, NVG2, NVG200EN, NVG202, NVG202B, NVG202E, NVG220, NVG2B, NVG2E, NVG3, NVG303, NVG303B, NVG303E, NVG32, NVG3B, NVG3E, NVMS2B, NVMS70,

NVMS70B, NVMS70E, NVMS70EG, NVMS95, NVMS950, NVMS95B, NVMS95E, NVMS95EG, NVR50B, NVS1, NVS100EN, NVS1B, NVS1E, NVS2, NVS20, NVS20B, NVS20E, NVS5, NVS5B, NVS5E, NVS6, NVS600, NVS6B, NVS6E, NVS7, NVS700, NVS78, NVS78E, NVS7B, NVS7E, NVS7EG, NVS8, NVS800, NVS8B, NVS8E, NVS9, NVT1, PBS62, PV10, PV10B, PV10PX, PV14, PV17, PV18, PV19, PV20, PV21, PV22, PV31, PV32, PV332, PV362, PV40, PV41, PV42, PV43, PV480E, PV52, PV53, PV54, PV5630, PV8372, PVA207, PVA286, PVA306, PVA386, PVIQ203, PVIQ204, PVIQ205, PVIQ244, PVIQ303, PVIQ304, PVIQ305, PVIQ325, PVIQ403, PVIQ404, PVIQ405, PVIQ503, PVIQ504, PVIQ505, PVIQ511, PVIQ525, PVIQ604, PVL457, PVL557, PVL558, PVL578, PVL606, PVL607, PVL657, PVL658, PVL678, PVL757, PVL758, PVL857, PVL858, PVL958, PVLCD35, PVS332, PVS362, PVS372, PVS62, PVS63, PVS630, PVS64, VM539,

PENTAX 88E, PV100A, PV840E, PVC480, PVC480E, PVC500, PVC501E, PVC550, PVC8000, PVC8000E, PVC840E, PVC850E, PVC860, PVC860E, PVC880, PVC88E, PVEM100, PVEM100A, PVEM100E, PVWR906,

PHILIPS C625, CPL915, CVL345, M620, VKR6847, VKR6848, VKR6848R, VKR6853, VKR6854, VKR6870, VKR6875, VKR6878, VKR6879, VKR6880, VKR6881, VKR6890, VKR9010, VKR9015,

QUASAR VM100, VM500, VM505, VM508, VM510, VM511, VM512, VM513, VM514, VM515, VM516, VM517, VM518, VM520, VM521, VM522, VM524, VM525, VM526, VM530, VM535, VM538, VM539, VM53AC, VM540, VM545, VM547, VM549, VM550, VM560, VM565, VML458,

RADIO SHACK 151, 152, 153, 154, 155,

RCA CC1000, CC1650, CC600, CC604, CC612, CC614, CC616, CC617, CC618, CC6251, CC6271, CC6291, CC631, CC636, CC637, CC6371, CC6391, CC710, CC740, CC800, CC177, CC178, CC187, CC188, CC190, CC525, CC620, CC634, CC639, CLR200, CMR200, CMR300, CPR250, CPR300, CPR350, PRO800, PRO807, PRO808, PRO809, PRO810, PRO815, PRO820, PRO820A, PRO825, PRO830, PRO840, PRO842, PRO843, PRO844, PRO845, PRO846, PRO847, PRO850, PRO852, PRO854, PRO860, PRO865, PRO867, PRO870, PRO880, PRO880HB, PRO881HB, PRO883HB, PRO884HB, PROV600, PROV700C,

REVUE 65280, 65432, 66672, 67167, 67169, VIDEO800,

RICOH NP99, R17C, R88, RHI8, R105, R105H, R108, R108H, R15, R15C, R16, R18H, R200, R250, R260, R500, R600, R600S, R610, R610S, R612, R615, R618, R620, R630, R630SUPER, R630S, R66, R67, R680, R800H, R808, R808H, R810, R830, R831, R840, R850, R86, R86SUPER, R860, R861, R865, R86S, R880, R880H, R880S, R88H, TF200,

SABA CM1, CM10, CM11, CM2, CM4, CM5, CM6, CM9, PS12, VCE850P, VCE905P, VCH815, VM3000, VM5000, VM6946, VM6994,

SAMSUNG K80, SCA20, SCA23, SCA25, SCH985, SCH996, SCL100, SCL150, SCK60, SCK70, SCK75, SCK80, SCM3, SCX800, SCX803, SCX804, SCX854, SCX904, SCX915, SCX953, SLC90, SVE27, SVH30, SVH33, SVH815, VCE27N, VCE405P, VCE805, VCE805P, VCE806P, VCE807, VCH815, VPA12, VPA17, VPA18, VPA20, VPA21, VPA22, VPA30, VPA32, VPA50, VPA52, VPA55, VPA57, VPC27H, VPE404, VPE405, VPE807, VPE808, VPH65, VPH66, VPH68, VPJ52, VPK60, VPK65, VPK70, VPK75, VPK80, VPK85, VPL220, VPL320, VPL350, VPS50, VPU10, VPU12, VPU15,

SANYO ES88, EX30P, EX70P, FA114, H100P, VEMD10, VEMD5, VEME5, VEMG1, VEMH100, VEMH1000, VEMS1, VEMS1P, VEMS2, VHM100P, VM66, VMD1, VMD10, VMD3, VMD3, VMD3P, VMD3P, VMD44, VMD5, VMD5P, VMD5P, VMD6, VMD6, VMD66, VMD66P, VMD66P, VMD6P, VMD6P, VMD8, VMD8P, VMD8P, VMES20, VMES20P, VMES77, VMES77P, VMES77P, VMES800, VMES88, VMES88, VMES88P, VMES88P, VMES99, VMES99P, VMES99P, VMEX1000, VMEX20P, VMEX22, VMEX220P, VMEX22P, VMEX25, VMEX30, VMEX30P, VMEX30P, VMEX33P, VMEX70P, VMH1000P, VMH100P, VMP5P, VMPS12, VMRZ1, VMRZ1P, VMRZ1P, VMRZ2, VMRZ2P, VMRZ2R, VMRZ3P, VMRZ5, VMRZ5P,

SCHNEIDER SC110,

SELECO FA114, FA116, FA117, FA118, FA122, FA124, FA126, FA128, FA129, FA129G4, FA136, SVM1900, SVM2100, SVM2200, SVM2500,

SHARP VLE100U, VLE30S, VLE30U, VLE31S, VLE31E, VLE32U, VLE35U, VLE36U, VLE40S, VLE41S, VLE42U, VLE7E, VLE8E, VLH400S, VLHL100U, VLL310U, VLL40U, VLL64U, VLM6GY, VLMX4X, VLMX6U, VLMX70, VLMX7U, VLMX8U, VLN1X, VLN6S,

SIEMENS FA144, FA146, FA156, FA164, FA164R4, FA166, FA166R4, FA179, FA194, FA229, FA230, FA244, FA256, FA259, FA264, FA266, FA266G, FA269, FA274,

SONY 10D, 2006I, 20K, CCD20061, CCD330E, CCD35, CCD380, CCD390, CCD401, CCD45E/WH, CCD485, CCD850, CCDEB55, CCDF150, CCDF201, CCDF250, CCDF250E, CCDF280, CCDF30, CCDF300, CCDF301, CCDF302, CCDF31, CCDF32, CCDF33, CCDF330, CCDF330E, CCDF334E, CCDF335, CCDF335E, CCDF34, CCDF340, CCDF340E, CCDF35, CCDF350, CCDF350E, CCDF355, CCDF355E, CCDF36, CCDF360, CCDF370, CCDF370E, CCDF375, CCDF375E, CCDF38, CCDF380, CCDF380E, CCDF385, CCDF385E, CCDF390, CCDF390E, CCDF40, CCDF401, CCDF402, CCDF45, CCDF450, CCDF450E, CCDF455, CCDF455E, CCDF46, CCDF475, CCDF50, CCDF500, CCDF500E, CCDF501, CCDF55, CCDF550, CCDF550E, CCDF555, CCDF555E, CCDF56, CCDF70, CCDF75, CCDF77, CCDF900, CCDFTR45, CCDFTR55, CCDFTR65, CCDFTR75, CCDFX200E, CCDFX270E, CCDFX300, CCDFX300E, CCDFX310, CCDFX370E, CCDFX400E, CCDFX41, CCDFX410, CCDFX410E, CCDFX500, CCDFX500E, CCDFX51, CCDFX510, CCDFX510E, CCDFX700, CCDFX700E, CCDFX710, CCDFX730, CCDFX730V, CCDFX730VE, CCDFX830V, CCDGV300, CCDGV8, CCDGV9, CCDGV9E, CCDM7, CCDM7U, CCDM7V, CCDMV7V, CCDSP5, CCDSP54, CCDSP5E, CCDSP5G, CCDSP5Y, CCDSP7, CCDSP9, CCDSPKTRV8, CCDT250E, CCDTR1000, CCDTR101, CCDTR101E, CCDTR105, CCDTR105E, CCDTR14E, CCDTR150, CCDTR18, CCDTR2000E, CCDTR202E, CCDTR205, CCDTR3, CCDTR300E, CCDTR303, CCDTR303E, CCDTR305, CCDTR305E, CCDTR30S, CCDTR31, CCDTR323E, CCDTR330, CCDTR333, CCDTR333E, CCDTR340E, CCDTR350, CCDTR353E,

CCDTR355D, CCDTR360E, CCDTR370, CCDTR380E, CCDTR4, CCDTR40, CCDTR400, CCDTR410, CCDTR420, CCDTR44, CCDTR440E, CCDTR45, CCDTR450, CCDTR45E, CCDTR470E, CCDTR5, CCDTR50, CCDTR500E, CCDTR501, CCDTR505, CCDTR505E, CCDTR50E, CCDTR51, CCDTR510E, CCDTR520, CCDTR530E, CCDTR54, CCDTR55, CCDTR550, CCDTR550E, CCDTR55E, CCDTR565E, CCDTR580E, CCDTR6, CCDTR60, CCDTR606E, CCDTR60E, CCDTR61, CCDTR620, CCDTR64, CCDTR65, CCDTR650, CCDTR650E, CCDTR66, CCDTR67, CCDTR680, CCDTR680E, CCDTR7, CCDTR705, CCDTR705E, CCDTR707E, CCDTR70E, CCDTR71, CCDTR730VE, CCDTR75, CCDTR750E, CCDTR75E, CCDTR76, CCDTR780, CCDTR780E, CCDTR8, CCDTR805, CCDTR805E, CCDTR808E, CCDTR81, CCDTR82, CCDTR83, CCDTR84, CCDTR86, CCDTR9, CCDTR900, CCDTR900HI8, CCDTR91, CCDTR93, CCDTR94, CCDTR96, CCDTR99, CCDTRV10, CCDTRV101E, CCDTRV11E, CCDTRV12, CCDTRV14, CCDTRV19, CCDTRV21, CCDTRV21E, CCDTRV22, CCDTRV24, CCDTRV29, CCDTRV30, CCDTRV30E, CCDTRV33, CCDTRV40, CCDTRV52, CCDTRV53, CCDTRV60E, CCDTRV70E, CCDTRV73, CCDV101, CCDV11, CCDV330E, CCDV340E, CCDV350E, CCDV4, CCDV401, CCDV4330E, CCDV500, CCDV5000, CCDV5000E, CCDV550, CCDV600, CCDV6000, CCDV6000E, CCDV700, CCDV700E, CCDV701, CCDV708, CCDV800, CCDV800E, CCDV801, CCDV88, CCDV88E, CCDV89, CCDV9, CCDV90, CCDV900, CCDV900E, CCDV90E, CCDV95, CCDV95E, CCDV99, CCDV9E, CCDVX1, CCDVX1E, CCDX10, CCDX3, COMPOW/MAN, EB55, EVCX10, EVCX7, EVC3E, FX410, GV300, GV300WALKMAN, GV300E, GV8, GV8WALKMAN, GV8E, GV9, GV9WALKMAN, GV9E, GV9EWALKMAN, GVS50E, GVU5, GVU5VCR, GVU5E, M7U, MVC2000, MVC5000, S50E, SV300WATCHMAN, SVMH30, XVM30, XVMH30, SUNPAK SV10, SV11, SV12,

SYLVANIA VMC260,

TAMRON CX76V, CX7 , CX7MU,

TELEFUNKEN A1601, A1608, C1405, C1410, C1700L, C1808, C8100, VMA1601, VM6400, VM6700, VM6800, VM800, VM8000, VM8300,



**Identifikátor zboží:** PB-430-4.0H

**Typ:** ***Two Ways Ni-Mh 6V 4200mAh***

**Vlastnosti:** 90.00x47.00x37.00 mm, 361 g, Black, Sanyo Cells



**Čárový kód:** 8591849004622

**Identifikátor zboží:** PB-415B-20H