www.ingoclear.sk

SUŠIČE TOPÁNOK S FÚKANÍM VZDUCHU



Model "BLOW" pre 5, 10, 12, 15, 20 a 21 párov.



Sušič s fúkaním teplého vzduchu na topánky a rukavice pre 12 párov.




Malý sušič s fúkaním teplého vzduchu pre 4 páry topánok či rukavíc.



Malý sušič pre 2 páry topánok či rukavíc.

- Tvar umožňujúci ľahké zavesenie poltopánok, detských a športových topánok, ako i čižiem a korčúl.


- Nerezové panely s uchytením na stenu, so závesmi na topánky.




Sušič s teplým vzduchom pre 10 párov topánok či rukavíc.



Sušič s fúkaním teplého vzduchu pre 15 párov topánok a rukavíc.



Sušič s teplým fúkaním na topánky a rukavice pre 5 párov.



Zabraňuje ich prevráteniu a nadovšetko zaručí optimálne sušenie vďaka polohe topánky špicom nahor.

Teplý vzduch je vyfukovaný do topánky vo všetkých smeroch čím je garantované rýchle sušenie.

